


電源を入れる

- ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付け、シガーライターコードを接続してください。

1 車のエンジンをかける

- (またはACCをONにする)
- 本機の電源が入り、シガーライターコードの通電ランプが点灯します。
 - 起動パスワード認証画面が表示されたら→P.39
・走行中は起動パスワードを入力できません。安全な場所に停車してください。

2 警告画面の内容を確認して、確認をタッチする



- 現在地画面(P.140)が表示されます。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

「車で使う」の章について

「車で使う」では、車モードに設定した場合に使用できる機能をメインに説明しています。歩行モードと共通の機能に関しては、各説明で歩行モードへ参照させています。

- 下記の項目は、「車で使う」の章では説明していませんので、各ページをご覧ください。
 - ・行き先メニューから探す →P.82～87
 - ・行き先メニューから探した施設を利用する →P.88、89
 - ・地図から探した地点を利用する →P.90、91
 - ・登録ポイント →P.100～102
 - ・Googleマップ™を利用する →P.103、104
 - ・MYプランを利用する →P.106
 - ・ルート案内を中止する →P.110
 - ・ルートを消去する →P.110

ルート案内

車向けの案内図、拡大図、音声などで、案内されます。

また、現在地マークを自動的に道路の上に表示させるマップマッチングも動作します。

- 案内図表示(P.137)
- 拡大図表示(P.138)
- 車モードでのルート案内中の動作(P.159)
- ルート音声案内(P.160)

お知らせ

- 車モードでは、ガイドブック/カメラはご利用できません。

車モードの特徴

画面の向き

- 横向きの画面のみとなります。(縦向きには切り換えられません) 例)メインメニュー



ルート探索

- 探索条件
車向けの探索条件「おまかせ」でルート探索されます。
・探索条件は、変更できます。(歩行モード時の探索条件とは異なります。)(P.149、156)
- 交通規制
下記の交通規制が考慮されます。
・曜日時間規制 ・横付け探索
・細街路探索 ・季節規制区間
・スマートIC ・一方通行 など
- 通過道路(P.151)・入口/出口IC(P.152)指定できます。
- 迂回メモリー (P.162) 考慮されます。

本機を車で使うには…

別売の車載キット

(CA-FK040D)が必要です。

- 本機を車で使用する場合は、必ず車載キットに付属の車載用吸盤スタンドとシガーライターコードを取り付けてください。
- 取り付けかたについては、車載キットの説明書をご覧ください。

■ 本機が車載用吸盤スタンドに取り付けられているときは…

- おでかけウォークの設定(P.134～136)に関わらず、常に車モードになります。
- おでかけウォークON/OFFを切り換えられません。

■ 歩行モードのルート案内中に、車モードに切り換えると…

- 自動的に車向けのルートが再探索されます。