

設定

利用に応じた設定に変える 164

ナビ設定を変更する 164

システム設定を変更する 172

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには 174

■ 本章では、歩行モードと車モードで機能が異なる場合、下記のアイコンで区分しています。

 :歩行モードのみに該当する機能です。

 :車モードのみに該当する機能です。