

ナビ設定を変更する(続き)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

項目	関連モード		設定内容		
	歩	車			
地図の文字幅	○	○	●大 ●中	を選ぶ	
目的地履歴の消去 (P.83)	○	○	履歴を選んで消去する	リストから、履歴を選ぶ	はい を選ぶ
			全ての履歴を消去する	全消去を選ぶ	はい を選ぶ
付箋の全消去 (P.96)	○	○	消去する を選ぶ	はい を選ぶ	はい を選ぶ
昼夜切換 昼画面/夜画面の切り換えを設定	○	○	変更する を選ぶ	●明るさ 明るさセンサーを利用して周囲の明るさに応じて昼画面/夜画面が自動で切り換わる。 ●時刻 時刻に応じて昼画面/夜画面が切り換わり。 ●昼 常に昼画面が表示される。 ●夜 常に夜画面が表示される。	完了 を選ぶ
ナビ補正 現在地を手動で移動させます。 (通常は必要ありません。)	○	○	補正する を選ぶ	●設定のしかた→P.37	
操作音 操作音の音量は、ナビ案内音量設定(P.35)に連動します。	○	○	●ON 操作音が鳴ります。 ・ONに設定時でも、ナビ案内音量設定(P.35)で消音を選ぶと、操作音は鳴りません。 ●OFF 操作音は鳴りません。 (ただし、シャッター音はOFFにできません。)		
都市高マップ自動表示 (P.137)	—	○	●する ●しない	都市高マップが自動的に表示される。 都市高マップは自動的に表示されない。	

項目	関連モード		設定内容	
	歩	車		
3D交差点拡大図 (P.138)	—	○	●する ●しない	3Dで表示される。 2Dで表示される。
2D時右画面 フロントワイド	—	○	●する ●しない	右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。
3D地図表示設定	—	○	変更する を選ぶ	●変更のしかた→P.145
地図スクロール時の地名表示(P.141)	—	○	●する ●しない	スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示される。 スクロール時、地名は表示されない。
季節規制メッセージ表示(P.150) 季節規制区間を通るルートを探したときに、メッセージを表示する/しないを設定	—	○	●する ●しない	季節規制メッセージが表示される。 季節規制メッセージは表示されない。
オートリルート (P.159)	—	○	●する ●しない	ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 ・通常は「する」に設定してください。 ルートからはずれても、自動的に再探索しない。
スマートIC自動利用探索 (P.158)	—	○	●する ●しない	スマートICを通るルート自動的に探索する。 スマートICを通るルートは自動的に探索しない。
自動音声案内 (P.160)	—	○	●する ●しない	ルート音声案内される。 ルート音声案内されない。