

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻すには

1 情報/設定メニュー (P.45)から、

ナビ設定を選ぶ




お知らせ

- ナビ補正は、システムの初期化 (P.172) を行うと、お買い上げ時の状態に戻ります。
- おでかけウォーク設定・地図カスタマイズ・ランドマークワンタッチセレクトジャンル・昼夜切替・3D地図表示設定・到着予想時刻・車両情報設定をお買い上げ時の状態に戻すには

- 1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の **変更する** を選ぶ
- 2 **初期状態** を選ぶ

2 初期状態を選ぶ



3 はいを選ぶ

- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。