

数字・アルファベット

1画面.....144  
 2画面.....144  
 2D.....144  
 2D(ノースアップ)時  
 フロントワイド.....166  
 2D(ヘディングアップ)時  
 フロントワイド.....166  
 3D.....144  
 3D交差点拡大図.....169  
 3D地図表示設定.....145、169  
 5ルート.....148  
 ACアダプター.....30  
 ETC拡大図.....139、171  
 Googleマップ™.....103  
 GPS.....35、190  
 GPSアンテナ.....25  
 GPS情報.....36  
 GPSマーク.....50  
**IC**指定解除.....156  
 JPEG.....128  
 microSDカード.....22  
 MiniUSB端子.....24、30、34  
 MYガイドブック.....81、97、118  
 MYプラン.....45、106  
 MYプランメニュー.....45  
 PHOTO.....125~128  
 QRコード.....85

目的地を消す.....110  
 文字入力.....42  
 モバイル電源パック.....130

や行

屋根あり.....94  
 有料道から探索.....156  
 有料優先.....157  
 曜日時間規制探索.....157、159  
 横付け探索.....157  
 寄り道コンシェルジュ  
 .....51、78~80  
 夜の地図色.....166

ら行

ランドマーク.....51  
 ランドマークセレクト.....56  
 ランドマーク表示切替.....51  
 ランドマークワンタッチ  
 セレクトジャンル.....167  
 立体交差点拡大図.....138  
 立体ランドマーク.....51、167  
 料金案内.....161、170  
 履歴.....83  
 ルート情報.....148  
 ルート色.....166  
 ルートを変える...52、108、156  
 ルートを確認する.....108、155  
 レーン看板表示.....140  
 レーンリスト.....137、171

ハンドストラップ取付穴...24、28  
 表示変更.....51  
 昼の地図色.....166  
 付箋の全消去.....168  
 付箋ポイント.....71、77、96  
 プラン変更.....93、149  
 プランを保存.....92  
 踏切案内.....140、161、170  
 別ルート.....157  
 ヘディングアップ.....50、58  
 方位マーク.....50  
 歩行モード.....5、135、136  
 歩行/走行軌跡.....51、167  
 ホワイトバランス.....123

ま行

マクロモード.....25、123  
 街並みスコープ.....120  
 街並みスコープ自動起動.....165  
 マップコード.....87、193  
 マップマッチング.....190  
 右回転.....73、125、127  
 右画面.....146  
 名称.....83  
 メインメニュー.....44  
 メニュー.....24、44  
 目的地.....93、150  
 目的地・経由地マーク.....52  
 目的地方向直線.....53、167  
 目的地履歴の消去.....168

電源/充電ランプ.....24、31  
 電源スイッチ.....25、29  
 電子コンパス.....188  
 電池パック.....26、30  
 電池残量表示.....24  
 電話番号.....82  
 到着予想時刻.....52、165、170  
 登録ポイント.....82、100  
 登録ポイント修正画面.....100  
 登録ポイント情報画面.....102  
 道路名称表示.....52  
 時計表示.....24  
 都市高マップ.....137、143  
 都市高マップ自動表示.....168

な行

何これカメラ.....119  
 ナビ案内音量設定.....35  
 ナビ設定.....164  
 ナビ補正.....37、168  
 にぎやか.....94  
 ノースアップ.....50、58

は行

バージョン.....37  
 ハートフル音声.....111、170  
 ハイウェイ入口案内.....138  
 ハイウェイ分岐図.....139、171  
 ハイウェイマップ.....137  
 ハンドストラップ.....28

た行

ダウンロードキー出力.....37  
 タッチキー表示ON.....50、140  
 タッチキー表示OFF.....50、140  
 旅のプラン.....74  
 タビハナプラン.....68  
 探索結果画面.....92、148  
 探索条件  
 .....94、108、149、156、157  
 地図.....147  
 地図microSDHCカード.....23  
 地図microSDHCカード挿入口.....25  
 地図カスタマイズ.....166  
 地図強調表示.....48、166  
 地図スクロール時の地名表示...169  
 地図スクロール地名表示.....141  
 地図データ.....37  
 地図の文字幅.....168  
 地図モード画面.....49  
 地点読み.....104  
 昼夜切替.....168  
 通過道路.....151~152、156  
 通過道路マーク.....141  
 次の◆解除.....156  
 次の◎に進む.....111、156  
 提携**P**.....89  
 データ用microSDカード  
 初期化.....172  
 データ用microSDカード  
 挿入口.....25

施設詳細画面.....72  
 自宅.....38、87、101  
 自動音声案内.....169  
 自動デモ起動.....172  
 シミュレーション.....94  
 車載キット.....130  
 車両情報設定.....134、171  
 住所.....82  
 周辺迂回.....156  
 周辺ジャンル.....86、200  
 縮尺.....50、55  
 主要施設.....86、200  
 詳細.....50、55  
 省電力モード.....32~33、172  
 省電力モード時の  
 自動電源OFF...32~33、172  
 情報/設定メニュー.....45  
 初期状態.....174  
 スクロール.....54  
 スクロールタッチキー.....46  
 スピーカー.....25  
 スポット検索.....66、67、70  
 スマートIC.....158  
 スマートIC  
 自動利用探索.....158、169  
 スマートアシスト.....171、193  
 スライドショー.....126  
 静止画.....125~128  
 全ルート図.....108、155  
 操作音.....168