

地図の紹介

地図表示

共通（一般道路・高速道路）

- 道幅が 5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。



■ ビジュアルシティマップ

ビジュアルシティマップ表示「する」(P. 122) に設定されているときに表示されます。

建物の形状が表示され、道路の幅に応じて異なる太さの道路が表示されます。

- 地図色を「フレッシュ」に設定すると、街区を色分けし、市街情報をより際立たせます。(P. 122)



■ スタンダードマップ

ビジュアルシティマップ表示「しない」(P. 122) に設定されているときに表示されます。

道路の幅に関わらず、道路の太さが均一の、シンプルな地図が表示されます。

高速道路では



■ 都市高マップ

ルート案内中に都市高速道路を走行すると表示されます。

都市高速の IC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。

- 200 m～1.6 km以外の縮尺で都市高速道路を走行しても、都市高マップには切り換わりません。
- 自動表示する／しないの設定ができます。(P. 122)
- 手動で切り換えるには (P. 45)

案内図表示

一般道路では



■ レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点の名称、車線情報が表示されます。

- 約 700 m手前から
- 自転車からレーンのある分岐交差点までの間に、レーンのある交差点を 4 つ以上通過（直進）する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の分岐交差点までのレーンリストが表示されます。
- 自動表示する／しないの設定ができます。(P. 124)
- 手動で切り換えるには (P. 44)



高速道路では



■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。

SA・PA・IC・JCTの名称、自転車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

-   をタッチすると、スクロールできます。
- ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。(最大 10 施設まで)
- 手動で切り換えるには (P. 44)