

SDメモリーカード

本機で利用できる SDメモリーカード（推奨品）

SDHCメモリーカード

容量	品番(パナソニック製)
32 GB	RP-SDV32GL1K

SDメモリーカード

容量	品番(パナソニック製)
2 GB	RP-SDV02GL1A

microSDHCカード

容量	品番(パナソニック製)
8 GB	RP-SM08GBJ1K

microSDカード


容量	品番(パナソニック製)
2 GB	RP-SM02GBJ1K

- 品番は予告なく変更される場合があります。

(2009 年 4 月現在)

- miniSDカード / microSDカードをSDメモリーカード挿入口に入れる場合は、必ずアダプター（miniSDカード / microSDカードに付属）を装着してください。必ずアダプターごと抜き差しし、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

miniSDカード microSDカード



- microSDカードは、アダプターに直接装着してください。

右記のような装着は、動作保証していません。



お知らせ

- 本機は SDメモリーカード および 32 GBまでの SDHCメモリーカードに対応しています。
- SDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカード対応の機器で使用できます。SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。
- 長時間お使いになったあと、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があります。長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。

お願い

- SDメモリーカードが正常に動作しないときは、再度 SDメモリーカードを抜き差ししてください。

Googleマップを利用する 106

Googleマップから
検索した施設を登録する 108

MP200DL

静止画を見る (PHOTO) 110

PHOTOに切り換える..... 110
静止画を再生する..... 110
スライドショーを楽しむ 110

Googleマップを利用する

ご利用の流れ

1 ウェブサイト Googleマップに アクセスする

- URL:
http://maps.google.co.jp/



2 Googleマップで 地点を検索する


- 検索のしかたは、ウェブ
サイト Googleマップを
ご覧ください。



登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、 eメールでパソコンに 送信する

- メールには、**地点情報ファイル**が
添付されています。(拡張子「POI」)




4 地点情報ファイルを SDメモリーカードに 保存する

- ルートフォルダの直下に保存して
ください。(30 件まで)
- ルートフォルダの直下以外には
保存しないでください。
本機で認識できません。



Googleマップから検索
した施設を登録する → P.108

SDメモリーカードを 本機に挿入する。



おでかけスポット → P.62
~ P.65

- パナソニック製のナビゲーション
用の地点情報ファイルが添付され
る形式で送信してください。
通常の eメール、携帯電話、他の
ナビゲーションなどの形式で送信
しても、本機では利用できません。
- 送信のしかたについて、詳しくは
ウェブサイトおでかけストラダ
をご覧ください。

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、 おでかけストラダの Myデータに送信する

- 検索した地点がおでかけスポッ
トとしてストラダの Myデータに
保存されます。
- 送信のしかたについて、詳しくは
ウェブサイトおでかけストラダ
をご覧ください。

4 おでかけスポットを ダウンロードして、 SDメモリーカードに保存する



● おでかけスポット → P. 62 ~ P. 65 107

パソコンで
Googleマップから
施設や地点を検索

登録ポイントや
おでかけスポット
として利用できます

Googleマップから
検索した施設を

登録する

準備


Googleマップの地点
データをSDメモリー
カードに保存し、本機
に挿入してください。
(P. 106)

1 設定メニューから SD地点読み込む




- 設定メニュー → P. 52

2 一括登録を選ぶ



- SDメモリーカード内の Googleマップの地点が、
すべて本機に登録されます。

2 登録したい地点の 地図を選ぶ




- 選択した地点の地図
が表示されます。

3 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録さ
れます。
- 情報：施設情報画面
(下記)を表示。

2 登録したい地点の 名称を選ぶ



- 選択した地点の施設
情報画面が表示され
ます。

3 地点登録を選ぶ



- 地点が本機に登録さ
れます。

お知らせ

- Googleマップから
登録された地点は
地図上に●と表示
されます。

PHOTO に切り換える

準備

静止画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

AVメニューから PHOTOを選ぶ



- AVメニュー → P. 52
- PHOTOに切り換わり、静止画のリストが表示されます。

静止画を 再生する

1 リストから、 静止画を選ぶ



- 静止画を再生します。
(静止画再生画面)

2 静止画の 操作をする



- **< >** :
ひとつ前／次の静止画を表示。
- **全画面表示** :
全画面で表示。
・画面をタッチすると、もとの画面に戻ります。
- **スライドショー** :
スライドショーを開始。
(下記)
- **左 90 度回転** :
静止画を回転する。
- **戻る** :
静止画のリストに戻る。

スライド ショーを 楽しむ

静止画再生画面から スライドショーを選ぶ



- 静止画再生画面→上記
- スライドショーを開始します。



- 画面サイズに合わせて拡大／縮小されます。
- 静止画データの容量が大きい場合、表示されるまで時間がかかる場合があります。

スライドショーを 終了するには

画面にタッチする。

- 静止画再生画面に戻ります。
- 全ての静止画を再生すると、自動的にスライドショーを終了します。

静止画データについて

静止画データは、SDメモリーカードに保存して本機で再生できます。

- 静止画データは、SDメモリーカードの直下（ルートフォルダ）の「DCIM」フォルダに保存してください。

■ JPEG（ジェイペグ）とは

Joint Photographic Experts Groupの略称。カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。静止画データの保存形式としてJPEGを選ぶと、もとのデータ容量の1/10～1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

■ BMP（ビットマップ）とは

Bit MaPの略称。Windowsが標準でサポートしている保存形式のことです。基本的に無圧縮で保存するため、画質の低下がないのが特長です。

■ 本機で再生できる JPEG/BMPファイル

- **画素数** : 2000 万画素以下
- **画像サイズ** : 横 5120 × 縦 3840 dot 以下
- **ファイル名** : 全角・半角ともに 12 文字以下
(拡張子含まず)
- **形式** : ・DCF規格に準拠した JPEG形式
(デジタルカメラなどで記録したもの)
・BMP形式

※ DCF : Design rule for Camera File system
[電子情報技術産業協会 (JEITA)にて制定された統一規格]

- DCF規格に準拠していない JPEGファイルは、再生できない場合があります。
- Motion JPEGは再生できません。

■ ファイル・容量の制限

- **ファイル数** : 200 まで
- **容量** : 1 ファイルにつき 6 MBまで

■ 著作権について

静止画などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権利者の許諾を得ないで複製、配付、配信することは著作権法で禁止されています。