

# ワンセグを見る

MP200DL

## ワンセグ放送について

- ワンセグ放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信する場合は、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 本機は ARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機はデータ放送・緊急警報放送には対応していません。
- 本機は地上アナログ放送には対応していません。
- 本機には、録画機能はありません。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。


- AVC規格に準拠する動画（以下、AVCビデオ）を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVCビデオを再生する場合
  - ライセンスをうけた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

## ワンセグを見る ..... 114

- チャンネルを選ぶ..... 116
- ワンセグの音量を調整する ..... 116
- 同じチャンネルに複数の番組が登録されているときは ..... 116
- 放送局のリストを見る ..... 116
- 明るさを調整する ..... 116
- チャンネルを記憶させる ..... 116
- 自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ ..... 116
- 番組表を見る..... 118
- 放送局のリストから選局する ..... 118
- 音声多重放送の音声を切り換える.. 118
- ワンセグの各種設定をする ..... 118
- ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使う ..... 120


本機は、サイドブレーキの配線による安全機能を備えております。車内で使用するときには、必ず、サイドブレーキコードを正しく接続し、車載用スタンドに固定してご使用ください。

- 安全のため、走行中はワンセグの映像が表示されず、音声のみとなります。必ず、安全な場所に停車して操作してください。
- サイドブレーキコードを接続している場合は、停車中でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。
- サイドブレーキコードの配線ができない場合は走行/停止判定を「自動」に設定してください。(P. 124) 設定の変更は、車載用スタンドに取り付ける前に行ってください。「自動」に設定した場合には、GPSの受信状況等によっては、走行中の操作やワンセグ視聴が可能になる場合がありますので、必ず安全な場所に停車させてご使用ください。



### 1 ロッドアンテナを伸ばす


- ① アンテナを伸ばす。
  - 回転部を完全に引き出して  
ください。
- ② アンテナの向きを調整する。
  - 上下方向
  - 左右方向



#### ロッドアンテナ使用時の お願い

- 無理に曲げない。  
破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納  
する。
- 本機の上に倒さない。  
受信感度が低下する場合  
があります。

天面図




### 2 AV → ワンセグを選ぶ

- ワンセグに切り換わります。

#### 初めてワンセグに切り換えたときは

チャンネル初期設定の画面が表示されます。  
自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。

#### 開始を選ぶ



#### スキャン中



#### ワンセグの映像を表示



- チャンネルスキャンを開始します。(最大 12 局)

#### お知らせ

- **受信確認** は、お買い上げの販売店などで、アンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)
- スキャン中に **中止** をタッチすると、スキャンを中止します。

#### ワンセグを OFFにするには

#### AUDIO OFF を選ぶ

#### ワンセグ画面に戻るには

- AV → ワンセグ を選ぶ。



### チャンネルを選ぶ

**▼ / ▲** で選局する

- チャンネルが切り換わります。

### ワンセグの音量を調整する

**+ / -** (ボリューム) (VOLUME) で音量を調整する

- 調整範囲：0～20（お買い上げ時の設定：10）

#### お知らせ

- 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。

### 同じチャンネルに複数の番組が登録されているときは

**サービス切換** を選ぶ

- タッチすることにより番組が切り換わります。

#### お知らせ

- 番組表 (P. 119) から、**サービス切換** を選んでも、切り換えることができます。

### 放送局のリストを見る

**放送局リスト** を選ぶ

- 放送局リストが表示されます。

#### ■ 放送局リスト



- 放送局リストの操作について、詳しくはP. 118をご覧ください。

### 明るさを調整する

**1** タッチキーから、**明るさ** を選ぶ

**2** 明るさを調整する



- **明**：明るくなる。
- **暗**：暗くなる。
- お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。

### チャンネルを記憶させる

**オート** を1秒以上タッチする

- 自転車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。
- チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。
- 受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。


### 自転車位置周辺の放送局のリストから選ぶ

**エリア** をタッチする

- 自転車位置周辺の放送局リストに切り換わります。（エリアモード）

**解除するには**

再度 **エリア** をタッチする



番組表を見る


放送局リストから、**番組**を選ぶ

- 番組表が表示されます。
- 放送局リスト→ P. 116

■ 番組表



■ 番組内容



- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ⏪/⏩ : 前/次のページに移動
- ⏪/⏩ : 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

放送局のリストから選局する

1 放送局リストから、**放送局**を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 116

2 **全画面**を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

音声多重放送の**音声を切り換える**

放送局リストから、**二重音声**をタッチする

- タッチするごとに、下記のように切り換わります。  
主 (主音声) → 副 (副音声) → 主+副 (主音声+副音声)
- 放送局リスト→ P. 116

ワンセグの**各種設定**をする

1 放送局リストから、**設定**を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 116

2 各項目を設定し、**完了**を選ぶ



- チャンネルスキャン **スキャンする**を選ぶと、マニュアルモードでスキャンを開始します。
- **音声**  
音声を選択できます。
- **二重音声**  
音声多重放送のとき、選択できます。
- **字幕**  
字幕を選択できます。

ワンセグの音声  
を聞きながら  
**ナビゲーション**  
を使う

**現在地** を選ぶ



ワンセグに  
切り換えるには

**AV** をタッチする

- ワンセグの音声を出力したままナビゲーション画面に切り換わります。

