

ワンセグを見る

MP200DL

ワンセグ放送について

- ワンセグ放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信する場合は、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 本機は ARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機はデータ放送・緊急警報放送には対応していません。
- 本機は地上アナログ放送には対応していません。
- 本機には、録画機能はありません。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC規格に準拠する動画（以下、AVCビデオ）を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVCビデオを再生する場合
 - ライセンスをうけた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

ワンセグを見る 114

- チャンネルを選ぶ..... 116
- ワンセグの音量を調整する 116
- 同じチャンネルに複数の番組が
登録されているときは 116
- 放送局のリストを見る 116
- 明るさを調整する 116
- チャンネルを記憶させる 116
- 自車位置周辺の
放送局のリストから選ぶ 116
- 番組表を見る..... 118
- 放送局のリストから選局する 118
- 音声多重放送の音声を切り換える.. 118
- ワンセグの各種設定をする 118
- ワンセグの音声を聞きながら
ナビゲーションを使う 120

本機は、サイドブレーキの配線による安全機能を備えております。車内で使用するときには、必ず、サイドブレーキコードを正しく接続し、車載用スタンドに固定してご使用ください。

- 安全のため、走行中はワンセグの映像が表示されず、音声のみとなります。必ず、安全な場所に停車して操作してください。
- サイドブレーキコードを接続している場合は、停車中でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。
- サイドブレーキコードの配線ができない場合は
走行/停止判定を「自動」に設定してください。(P. 124)
設定の変更は、車載用スタンドに取り付ける前に行ってください。
「自動」に設定した場合には、GPSの受信状況等によっては、走行中の操作やワンセグ視聴が可能になる場合がありますので、必ず安全な場所に停車させてご使用ください。