

番組表を見る


放送局リストから、**番組**を選ぶ

- 番組表が表示されます。
- 放送局リスト→ P. 116

■ 番組表



■ 番組内容



- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ⏪/⏩ : 前/次のページに移動
- ⏪/⏩ : 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

放送局のリストから選局する

1 放送局リストから、**放送局**を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 116

2 **全画面**を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

音声多重放送の**音声を切り換える**

放送局リストから、**二重音声**をタッチする

- タッチするごとに、下記のように切り換わります。  
主 (主音声) → 副 (副音声) → 主+副 (主音声+副音声)
- 放送局リスト→ P. 116

ワンセグの**各種設定**をする

1 放送局リストから、**設定**を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 116

2 各項目を設定し、**完了**を選ぶ



- チャンネルスキャン **スキャンする**を選ぶと、マニュアルモードでスキャンを開始します。
- **音声**  
音声を選択できます。
- **二重音声**  
音声多重放送のとき、選択できます。
- **字幕**  
字幕を選択できます。