



- 行き先ショートカット … P. 54
- 情報 … P. 52
- 設定 … P. 52
- 目的地消去 … P. 57



- 登録ポイント … P. 58
- 住所 … P. 58
- 電話番号 … P. 58
- 履歴 … P. 60
- 名称 … P. 60
- おでかけストラダ … P. 64
- 主要施設 … P. 66
- 周辺ジャンル … P. 66
- マップコード … P. 66
- 自宅 … P. 68



- VICS … P. 102
- GPS … P. 26
- 車両信号 … P. 26
- DEMO：デモを表示



- 案内中止 (案内再開) … P. 57
- 登録ポイント
 - 登録 … P. 94
 - 修正 … P. 96
 - 消去 … P. 94
- SD地点読込 … P. 108
- ナビ案内音量設定 … P. 28
- ナビ画面の明るさ … P. 28
- ナビ設定 … P. 28、P. 122
- メインメニューカスタマイズ … P. 54



- ワンセグ … P. 114
- PHOTO … P. 110
- AUDIO OFF … P. 114