



注意

ご使用に関するご注意



強い衝撃を与えない

落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因になることがあります。



ナビゲーション本体とスタンドの温度を確認してから着脱をする

高温環境での放置（直射日光などが長時間あたっていた場合）や連続使用した場合などは、スタンドなどが高温になり、やけどをする可能性があります。



MP200D

ワンセグ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない／人に向けない

アンテナの先端に接触して、事故やけがの原因になります。アンテナを伸ばして使用するときは、十分に注意してください。

液晶ディスプレイについて

- 液晶ディスプレイは傷つきやすいので、必ず指で触れて操作してください。ボールペンなど先端の固いものや鋭利なもの、また爪先で操作しないでください。
- 液晶ディスプレイを強く押さないでください。変色する場合があります。
- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。タッチパネルが正常に動作しない場合があります。
- 液晶ディスプレイを保護するため、本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。（車用のサンシェードなどをお使いください。）
- 低温になると、映像が出なくなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがあります。（使用可能温度：0℃～40℃）
- 冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、水蒸気で液晶ディスプレイの内側がくもったり、露（水滴）が生じて、正しく動作しないことがあります。無理に使用せずに、本機を約1時間ほど放置してからご使用ください。

GPSアンテナ（本体の天面に内蔵）について

- シールなどを貼らないでください。GPS信号が受信できなくなる場合があります。
- **MP200D**
GPSアンテナの上にワンセグ用ロッドアンテナを近づけないでください。受信感度が低下したり、GPS衛星の電波を受信できなくなる場合があります。

天面図



持ち運ぶとき／収納するときは

- 液晶ディスプレイ面を持たないでください。
- **MP200D**
ワンセグ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取りはずしてください。
- ストラップ（市販品）を使用するときは、ときどき傷んでいないかご確認ください。ストラップが切れて本機が落下した場合、故障やけがの原因になります。
- かばんなどに入れて持ち運ぶときは、電源「切」の状態、LOCKポジション（P. 23）にしてください。
- 液晶ディスプレイ破損を防止するため、下記の点に気をつけてください。
 - ・ズボンのポケットに入れたまま座らない。
 - ・かばんの底など、無理な力が加わる場所に入れない。
 - ・ストラップなどのアクセサリや鍵などの金属や硬いものがあたらないようにする。

ご使用にならないときは

極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。

- 夏季の閉め切った車内、長時間直射日光や暖房器具の熱が直接あたるところ、極端な低温になる場所に放置すると、変形・変色・故障の原因になります。
- 使用しないときは、常温の場所に保管してください。

携帯電話を使用する場合は

- 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離して使用してください。