

行き先を探す

自宅を登録する

自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートをかんたんに作れます。

初めて自宅を登録するとき

1 メインメニューから、**自宅へ帰る**を選ぶ

- すでに自宅が登録されている場合、この方法で自宅を登録（変更）することはできません。自宅を変更するときは、現在の自宅を解除してから（P. 96）再度上記手順で登録するか、登録ポイント修正画面から自宅に設定してください。（下記）
- 行き先メニューから**自宅**を選んでも、自宅を登録することはできません。

2 **はい**を選ぶ

3 音声ガイドをする／しないを選ぶ

- はい**：音声ガイドにしたがって自宅登録できます。
- いいえ**：音声ガイドを行いません。

4 自宅の場所を検索する

- 現在地から登録**：現在地周辺の地図が表示されます。
- 住所から登録**：住所検索（P. 58）と同じ方法で、自宅の場所を検索してください。

5 **セット**を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。

自宅を変更するとき

1 自宅に設定したい地点を登録ポイントとして登録する（P. 94）

2 登録ポイント修正画面を表示させる

- 登録ポイント修正画面 → P. 96

3 **自宅に設定**を選ぶ

- 選んだ登録ポイントが、自宅に設定されます。
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

4 **はい**を選ぶ

自宅に帰る

準備

自宅を登録してください。（上記）

行き先メニューから、**自宅**を選ぶ。

ルートが設定されていない場合

現在地から自宅までのルート探索を開始します

探索結果画面を表示 → P 57

ルートが設定されている場合

地図が表示されます。 ●行き先に設定する → P 70
●経由地に設定する → P 72

地図から直接探す

1 地図をスクロールさせる（P. 39）

2 **目的地セット**を選ぶ

地図が表示されます。 ●行き先に設定する → P 70
●経由地に設定する → P 72
●地点を登録する → P 94

