

### 番組表を見る


#### 放送局リストから、**番組**を選ぶ

- 番組表が表示されます。
- 放送局リスト→ P. 116

#### ■ 番組表



#### ■ 番組内容



- **▲/▼** : 前/次の項目に移動
- **▲/▼** : 前/次のページに移動
- **</>** : 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

### 放送局のリストから選局する

#### 1 放送局リストから、**放送局**を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 116

#### 2 **全画面**を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

#### お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

### 音声多重放送の音声を切り換える

#### 放送局リストから、**二重音声**をタッチする

- タッチするごとに、下記のように切り換わります。  
主 (主音声) → 副 (副音声) → 主+副 (主音声+副音声)
- 放送局リスト→ P. 116

### ワンセグの各種設定をする

#### 1 放送局リストから、**設定**を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 116

#### 2 各項目を設定し、**完了**を選ぶ



- **チャンネルスキャン**  
「スキャンする」を選ぶと、マニュアルモードでスキャンを開始します。
- **音声**  
音声を選択できます。
- **二重音声**  
音声多重放送のとき、選択できます。
- **字幕**  
字幕を選択できます。