

ナビ設定

1 設定メニューから ナビ設定を選ぶ

- 設定メニュー→ P. 52

2 各種項目を設定 する (下記)

3 完了を選ぶ

- 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

お知らせ

- 手順 3 で **戻る** を選ぶと、変更した内容を破棄して設定を完了します。

車両情報設定 (P. 28)	車両の情報 (ナンバー・長さ・幅・高さ) を設定する。	変更する を選ぶ	● 設定のしかた→ P. 28
目的地履歴の消去 (P. 60)	目的地履歴を消去する。	消去する を選ぶ	履歴を選んで消去する リストから、履歴を選ぶ はい を選ぶ すべての履歴を消去する 全消去 を選ぶ はい を選ぶ はい を選ぶ
昼夜切換	時刻に応じて昼夜を切り換えるか、常に昼画面または夜画面のみを表示させるかを設定する。	変更する を選ぶ	● 自動 時間に応じて昼画面／夜画面が切り換わります。 ● 昼 常に昼画面が表示されます。 ● 夜 常に夜画面が表示されます。 完了 を選ぶ
自動デモ起動	ナビゲーション画面で約 5 分間操作しないとき、自動的にデモを起動する／しないを設定する。 ● 自動デモは映像のみです。(音声はありません。) ● 走行すると、自動デモを終了します。		● する 自動デモを起動させます。 ● しない 自動デモを起動させません。
ナビ補正 (P. 28)	現在地を手動で移動させます。(通常は必要ありません。)	補正する を選ぶ	● 設定のしかた→ P. 28
システムの 初期化	本機をお買い上げ時の状態に戻す。 ● 下記の情報が消去されます。 ・登録ポイント ・迂回メモリー ・ルート ・すべての設定内容 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は、十分確認のうえ行ってください。	初期化する を選ぶ	はい を選ぶ ● システムの初期化を開始します。
			いいえ を選ぶ ● ナビ設定画面に戻ります。

ナビ設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 設定メニューから ナビ設定を選ぶ




- 設定メニュー→ P. 52

2 初期状態を 選ぶ



3 はいを選ぶ



- ナビ設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お知らせ

- 地図カスタマイズ・3D地図表示設定・ランドマーク走行中呼出ジャンル・到着予想時刻・車両情報設定・昼夜切換をお買い上げ時の状態に戻すには
1 お買い上げ時の状態に戻したい項目の **変更する** を選ぶ。
2 **初期状態** を選ぶ。
- ナビ補正は、システムの初期化 (上記) を行うとお買い上げ時の状態に戻ります。