

## 目的地方向直線表示

現在地から次の経由地・目的地の方向を直線で表示

- スクロールすると、消去されます。



## 表示する・しないを設定するには

ナビ設定画面から、  
目的地方向直線表示 **する** / **しない** を選ぶ

**する** : 目的地方向直線が表示されます。  
(初期設定)

**しない** : 目的地方向直線は表示されません。

## 交差点での音声案内

ルート案内中に、交差点に差し掛かると、交差点の名称が音声案内されるようになりました。

## 市街地図表示

ビジュアルシティマップ  
またはスタンダード  
マップを 50 m縮尺で  
表示させ、

**市街図** をタッチする



### ■ 市街地図

建物の形まで、詳細  
に表示されます。  
(一部地域のみ)



3D 表示に切り換える  
と、建物が立体的  
に表示されます。



- 50 m縮尺の市街地図を表示中に **詳細** をタッチすると、25 m縮尺に切り換わります。

### お知らせ

- 市街地図が収録されていない地域では、市街地図を表示できません。
- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に 50 m縮尺の広域地図に切り換わります。

## 市街地図表示を解除するには

市街地図を 50 m縮尺で表示させ、  
**広域** をタッチする