

ワンセグを見る

MP250 MP180

ワンセグ放送について

- ワンセグ放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信する場合は、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- 本機は ARIB（電波産業会）規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 本機はデータ放送には対応していません。
- 本機は地上アナログ放送には対応していません。
- 本機には、録画機能はありません。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC規格に準拠する動画（以下、AVCビデオ）を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVCビデオを再生する場合
 - ライセンスをうけた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。

ワンセグを見る 130


チャンネルを選ぶ	132
音量を調整する	132
同じチャンネルに複数の番組が 放送されているときは	132
放送局のリストを見る	132
明るさを調整する	132
チャンネルを記憶させる	132
自車位置周辺の 放送局のリストから選ぶ	132
番組表を見る	134
放送局のリストから選局する	134
音声多重放送の音声を切り換える	134
ワンセグの各種設定をする	134
緊急警報放送を受信したら	136
ワンセグをオフにする	136
ワンセグの音声を聞きながら ナビゲーションを使う	136

- 安全のため、走行中はワンセグの映像が表示されず、音声のみとなります。必ず安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。
- サイドブレーキコードを接続し、走行／停止判定を「配線」に設定している場合は、停車中でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。



1 ロッドアンテナを伸ばす

- ① アンテナを伸ばす。
 - 回転部を完全に引き出してください。
- ② アンテナの向きを調整する。
 - 上下方向
 - 左右方向



ロッドアンテナ使用時のお願い

- 無理に曲げない。破損するおそれがあります。
- 使用しないときは収納する。
- 本機の上に倒さない。受信感度が低下する場合があります。



2 AVを選ぶ

- AVメニューが表示されます。

3 ワンセグを選ぶ

- ワンセグに切り換わります。

初めてワンセグに切り換えたときは


チャンネル初期設定の画面が表示されます。自宅周辺など、最もよく使う地点で行ってください。




- チャンネルスキャンを開始します。(最大 12 局)

お知らせ

- **受信確認** は、お買い上げの販売店などで、アンテナの入力レベルを確認する際に使用します。(チャンネルは記憶されません)
- スキャン中に **中止** をタッチすると、スキャンを中止します。



<h2>チャンネルを選ぶ</h2>	<p>▼ / ▲ で選局する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● チャンネルが切り換わります。
<h2>音量を調整する</h2>	<p>+ / - (VOLUME) で音量を調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲：0～20（お買い上げ時の設定：10） <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 時計表示の箇所に、音量が約3秒間表示されます。
<h2>同じチャンネルに複数の番組が放送されているときは</h2>	<p>サービス切換を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タッチするごとに番組が切り換わります。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 番組表 (P. 134) から、サービス切換を選んで、切り換えることができます。
<h2>放送局のリストを見る</h2>	<p>放送局リストを選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 放送局リストが表示されます。 <div data-bbox="1523 694 1803 885" data-label="Image"> </div> <p>放送局リスト</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 放送局リストの操作について、詳しくはP. 134をご覧ください。
<h2>明るさを調整する</h2>	<p>1 明るさを選ぶ</p> <p>2 明るさを調整する</p> <div data-bbox="1523 901 1803 1141" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 明：明るくなる。 ● 暗：暗くなる。 ● お買い上げ時は、最も明るい状態に設定されています。 ● ワンセグの明るさ調整に連動して、SDビデオ再生の明るさも変更されます。
<h2>チャンネルを記憶させる</h2>	<p>オートを1秒以上タッチする</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自車位置周辺で受信できるチャンネルが、12局まで記憶されます。 ● チャンネル初期設定で設定されたチャンネルに上書きされます。 ● 受信できるチャンネルが無いときは、チャンネルは記憶されません。
<h2>自車位置周辺の放送局のリストから選ぶ</h2>	<p>エリアをタッチする</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自車位置周辺の放送局リストに切り換わります。（エリアモード） <p>解除するには</p> <p>再度 エリア をタッチする</p>



番組表を見る


放送局リストから、番組を選ぶ

- 番組表が表示されます。
- 放送局リスト→ P. 132

■ 番組表



■ 番組内容



- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ⏪/⏩ : 前/次のページに移動
- ⏴/⏵ : 前/次のチャンネルに移動
- 番組名にタッチすると、番組内容が表示されます。

放送局のリストから選局する

1 放送局リストから、放送局を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 132

2 全画面を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。

お知らせ

- 同じ系列局で、受信できるチャンネルが複数ある場合があります。

音声多重放送の音声を切り換える

放送局リストから、二重音声をタッチする

- タッチするごとに、下記のように切り換わります。
主 (主音声) → 副 (副音声) → 主+副 (主音声+副音声)
- 放送局リスト→ P. 132

ワンセグの各種設定をする

1 放送局リストから、設定を選ぶ

- 放送局リスト→ P. 132

2 各項目を設定し、完了を選ぶ



- チャンネルリストスキャン
「スキャンする」を選ぶと、マニュアルモードでスキャンを開始します。
- 音声
音声を選択できます。
- 二重音声
音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕
字幕を選択できます。

緊急警報放送 (EWS)とは

大規模災害など緊急なできごとが発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

● EWS : Emergency Warning System

緊急警報放送を受信したら

ワンセグで、視聴中のチャンネルで緊急警報放送が開始されると、自動的に切り換わります。



お知らせ

- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始した場合は、自動的に切り換わりません。
- ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使用している場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。



ワンセグをオフにする

1 ワンセグの画面で、AVを選ぶ

- AVメニューが表示されます。

2 AUDIO OFFを選ぶ



- ワンセグがオフになります。

ワンセグの音声を聞きながらナビゲーションを使う

ワンセグの画面で、現在地を選ぶ

- ワンセグの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り換わります。