

ご利用の流れ


1 ウェブサイト Googleマップ™にアクセスする

- URL:
http://maps.google.co.jp/



2 Googleマップ™で地点を検索する


- 検索のしかたは、ウェブサイト Googleマップ™をご覧ください。



登録ポイントとして本機に登録するには

3 検索した地点を、eメールでパソコンに送信する

- メールには、**地点情報ファイル**が添付されています。(拡張子「POI」)




4 地点情報ファイルをSDメモリーカードに保存する

- ルートフォルダの直下に保存してください。(30件まで)
- ルートフォルダの直下以外には保存しないでください。本機で認識できません。



Googleマップ™から検索した施設を登録する → P.118

SDメモリーカードを本機に挿入する。



おでかけスポット → P.70 ~ P.73

- パナソニック製のナビゲーション用の地点情報ファイルが添付される形式で送信してください。通常のeメール、携帯電話、他のナビゲーションなどの形式で送信しても、本機では利用できません。
- 送信のしかたについて、詳しくはウェブサイトおでかけストラダをご覧ください。

おでかけスポットにするには

3 検索した地点を、おでかけストラダのMyデータに送信する

- 検索した地点がおでかけスポットとしておでかけストラダのMyデータに保存されます。
- 送信のしかたについて、詳しくはウェブサイトおでかけストラダをご覧ください。

4 おでかけスポットをダウンロードして、SDメモリーカードに保存する



- おでかけスポット → P. 70 ~ P. 73

パソコンで
Googleマップ™から
施設や地点を検索

登録ポイントや
おでかけスポット
として利用できます