

SDビデオ再生に切り換える

準備

ディーガなどで録画したビデオ動画の保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。

AVメニューからSDビデオ再生を選ぶ



● AVメニュー → P. 38

● SDビデオ再生に切り換わり、再生リストが表示されます。

再生リスト



動画を再生する

再生リストから、動画を選ぶ



● 選んだ動画の再生を開始します。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の詳細を選ぶ



番組詳細情報画面



● 動画の詳細情報が表示されます。

SDビデオ動画について

自宅で録画したテレビ番組※や市販のSD動画ソフトを再生できます。

※ 当社製HDDレコーダーなどで録画した番組を、SD VIDEO規格でSDメモリーカードに保存したものを、HDDレコーダーのほか、録画機能付きハイビジョンテレビ・ポータブルテレビ・携帯電話などで録画ができます。

本機で再生できるビデオファイル

- 形式：SD VIDEO規格 (ISDB-T Mobile Video Profile)準拠
- 圧縮方式：MPEG-4 AVC/H.264

ファイル/容量の制限

- 容量：1ファイルにつき2GBまで
- 再生時間：1ファイルにつき26.5時間まで

お知らせ

- 本機は、チャプターマーク、続き再生メモリー機能には対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。