

取扱説明書

ポータブルSDカーナビステーション



品 番

FM-VICS / ワンセグチューナー内蔵
AC アダプター・家庭用スタンド付属


CN-MP250DL

ワンセグチューナー内蔵
AC アダプター・家庭用スタンド付属

CN-MP180DL

FM-VICS 内蔵
AC アダプター・家庭用スタンド付属

CN-MP150DL



取り付け・配線は
P.20～27

ご使用の前に、「安全上のご注意」(P. 6～P. 13) を必ずお読みください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ごぞいます。

- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、説明書とともに大切に保管してください。

本書は、CN-MP250DL を例に説明しています。

機種ごとに仕様の異なる箇所は、**MP250** / **MP180** / **MP150** の記号で区分して説明しています。



保証書別添付

安全上のご注意

はじめに

ナビゲーション

SDカード

ワンセグ

必要なとき