

取り付け・配線をする

車載用吸盤スタンドを取り付ける

- 取り付ける前に
- 付属のスタンド用ストラップを車載用吸盤スタンドに取り付けて、仮止めしながら設置する位置を確認してください。
 - 付属のクリーナーで、設置面の汚れ(ごみ、油など)をきれいにふき取り、湿気を乾かしてください。

1 取付シートを貼り付ける

⑩ 取付シート



ダッシュボード(設置面)
気温が低いときは、ドライヤーなどで温めてください。

お願い

- 貼りなおさないでください。粘着力が弱くなります。

しっかり定着させるため
貼り付け後、約24時間以上経過してから、スタンドを取り付けてください。

2 車載用吸盤スタンドを取付シートに仮止める

クレードルを180°回転させる

上部を強く押す(仮止め)

② 車載用吸盤スタンド

進行方向

ロックを解除し、向きを調整する

振動などでノイズが発生しないよう⑩クッション材を貼り付けて安定させる。

お願い

車載用吸盤スタンドは、ダッシュボードに直接取り付けず、必ず取付シートの上に取り付けてください。

- 吸着面全体がしっかりと密着していないと、使用中にはずれるおそれがあります。
- 吸盤の吸着力でダッシュボードが変形する場合があります。
- ダッシュボードに吸盤の跡が残る場合があります。

レバーを上げる

吸盤保護カバーをはずす

- 吸盤保護カバーは大切に保管してください。

3 クレードルの向きを調整し、ロックする

向きを調整する

しっかりとロックする

デフロスタ

たるまないように長さを調整する

クレードルの底面がダッシュボードにあたるように(ダッシュボードの上に置くように)設置してください。

スタンド用ストラップの取り付けかた

1 スタンドに通す

2 金具をデフロスタに掛ける

⑪ スタンド用ストラップ

進行方向

進行方向

金具を掛けられない場合
⑫ タッピンねじで固定する

4 車載用吸盤スタンドをしっかり固定する

① 上部を強く押す

② レバーを下げる

お願い

- 定期的に(およそ1週間に一度)スタンドの取り付けが緩んでいないかを確認し、レバーを再度ロックしてください。
- 吸盤の吸着面が汚れたときは、スタンドのお手入れをしてください。(P. 159)