


取り付け・配線をする

ナビゲーション本体を車載用吸盤スタンドに取り付ける


- 電源が「切」の状態で行ってください。

1 くぼみと溝を、
車載用吸盤スタンド
の突起に沿わせ、
スライドさせる。




2 矢印の方向に
押し込む。

- カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。



お願い

- 液晶ディスプレイを押さないでください。




取りはずすには

ナビゲーション本体を取りはずす

- 1** 取りはずしボタンを押しながら、
- 2** 矢印の方向に取りはずす。

お知らせ


- 電源が「入」の状態ではずすと、自動的に電源が切れます。



車載用吸盤スタンドを取りはずす

- ナビゲーション本体および各コードを、取りはずしてください。


- 1** レバーを上げる。



- 2** 後面のタブを持って取りはずす。

お知らせ

- 気温が低いときは、吸盤をはがしにくい場合があります。



- 3** 吸盤保護カバーをかぶせる。

お願い

- 吸盤に汚れや傷が付かないように、必ず吸盤保護カバーをかぶせて保管してください。

お知らせ

- 設置面(取付シート)に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。スクラブ成分入り化粧石けん*またはエタノールでふき取ることができます。

* 溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

