

地図の操作

地図上に表示するランドマークを選ぶ (ランドマークセレクト)

1 表示変更メニュー (P. 53) から、



ランドマークセレクトをタッチする。

- ランドマークセレクト画面が表示されます。



2 ランドマークを選ぶ。

- ショートカットからランドマークを選ぶと、選んだランドマークが表示されます。
- ショートカットの項目は、変更できます。(ランドマーク走行中呼出ジャンル → P. 140)
- **表示解除** : 選択中のランドマークがすべて解除されます。
- **施設検索** : 現在地周辺の周辺ジャンル検索を開始します。(P. 74)
- **全ジャンル** : ランドマークのリストが表示されます。(下記)



ランドマークを選び(5つまで)

完了 をタッチする。

- **選択解除** : 右からひとつずつ解除されます。



ランドマークの情報を見るには

ランドマークにカーソルを合わせ、

情報 をタッチする。

- **地点登録** : 登録ポイント(P. 102)として登録されます。
- **ルートが設定されていないとき**
- **目的地セット** : 行き先に設定されます。(P. 78)
- **ルートが設定されているとき**
- **新規目的地** : 現在のルートを消去し、行き先に設定されます。(P. 78)
- **追加目的地** : 経由地に設定されます。(P. 80)



地図上のタッチキーを消去する

タッチキーを消去すると、地図画面の見える範囲が広がります。

<OFF をタッチする。

- 地図上のタッチキーが消去されます。



タッチキーを再度表示させるには

ON> をタッチする。

- 再度タッチキーが表示されます。



地図を拡大して表示する

表示変更メニュー (P. 53) から、



拡大表示をタッチする。

- 地図・ランドマーク・地図上の文字が2倍に拡大されて表示されます。
- タッチキーおよびメニュー画面は、拡大表示されません。
- 市街地図は拡大表示できません。



拡大を解除するには

表示変更メニューから、



拡大解除をタッチする。

- 拡大を解除し、もとの画面に戻ります。

