

# 行き先までのルートを作るには

## 行き先を探す

### 1 探しかたを選ぶ。

#### ■ メインメニュー



#### ■ 行き先メニュー



- 登録ポイント ..... P. 66
- 住所 ..... P. 66
- 電話番号 ..... P. 66
- 履歴 ..... P. 68
- 名称 ..... P. 68
- おでかけストラダ ..... P. 72
- 主要施設 ..... P. 74
- 周辺ジャンル ..... P. 74
- マップコード ..... P. 74
- 自宅 ..... P. 76

行き先メニューでよく使う項目をメインメニューに設定しておくと、簡単に行き先を探せます。(P. 39)

### 2 施設を検索し、リストから選ぶ。

例：主要施設



- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。
- あかさたなタッチキー  
リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。

#### ■ スクロールタッチキー

- ▲/▼ : 前/次の項目に移動
- ▲/▼ : 50音順: 前/次の音に移動  
マーク順: 前/次のマークに移動  
ページ順: 前/次のページに移動  
種類順: 前/次の種類に移動

## 行き先に設定する

### 3 目的地セットを選ぶ。探索結果画面を表示。



カーソルの位置を微調整できます。

- **情報** : 施設の情報が表示されます。\* (P. 78)
  - **提携P** : 検索した施設と提携している駐車場が検索されます。\* (P. 80)
- ※情報が無い場合は選べません。
- **すでにルートがある場合は**  
**新規目的地** で行き先、**追加目的地** で経由地を設定できます。(P. 78 ~ P. 81)

## ルート案内を中止する

### 中止するには

設定メニューから、案内中止を選ぶ。



- ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。
- ルートそのものは消去されません。
- 設定メニュー → P. 38

### 再開するには

設定メニューから、案内再開を選ぶ。



- ルート案内が再開されます。

### 4 案内開始を選ぶ。ルート案内を開始。



- 探索結果画面について、詳しくはP. 82 ~ P. 89をご覧ください。

## ルートが消去する

### 1 メインメニューから、目的地消去を選ぶ。



### 2 全消去 → はいを選ぶ。(経由地がある場合のみ)

### 3 はいを選ぶ。

- ルートそのものが、消去されます。