

おでかけストラダ を利用する

準備

「おでかけスポット」または「おでかけプラン」のデータをSDメモリーカード（別売）に保存して本機に挿入してください。（P. 70）

おでかけプランを 編集する

1 行き先メニューから 探しかたを選ぶ。



2 施設を検索し、 リストから選ぶ。

おでかけスポット を選ぶ

- おでかけスポットを、新しい順に50件まで表示

リストから 施設を選ぶ

おでかけスポット
を選ぶ

施設を選ぶ

- **説明**：
おでかけスポットの
説明を表示

決定を選ぶ

■ 詳細画面 画像／バーコードを表示*



バーコード／画像を切り換える。*
* 情報がある場合のみ。

おでかけスポット

おでかけプラン を選ぶ

- おでかけプランを、新しい順に50件まで表示

リストから おでかけプラン を選ぶ


- **説明**：
おでかけプランの
説明を表示

おでかけプラン編集画面で プランを編集してください (下記)

おでかけプラン

1 目的地追加 を選ぶ

おでかけプラン編集画面



- **プラン選択に戻る**
おでかけプランのリストに戻ります。
- **詳**の付いた項目を選ぶと、**詳細画面**（上記）が表示されます。
この詳細画面には、**決定**は表示されません。

2 位置を微調整し、 目的地セット を選ぶ




3 追加する位置の 設定 を選ぶ



- 手順**1**～**3**を繰り返し、**経由地**／**目的地**を設定してください。

4 プラン作成完了 を選ぶ



- 設定した条件でルート探索を開始し、探索が完了すると、**探索結果画面**（P. 65）が表示されます。

地図が表示されます。

- 提携駐車場を検索する
- 地点を登録する
- 経由地に設定する
- 行き先に設定する

↓ P 78
↓ P 80
↓ P 102
↓ P 80