



受信する FM放送局を選ぶ



- VICS呼出・設定画面が表示されます。
- 情報メニュー→ P. 38



- リストから都道府県を選ぶと、選んだ都道府県の放送局に切り換わります。
- **TUNE** **TUNE** : 周波数を切り換える

文字情報 / 図形情報 / 割込情報を見る

VICS呼出・設定画面から、呼び出す情報を選ぶ



- 選んだ情報が表示されます。
- VICS呼出・設定画面 → 上記

文字情報画面を操作するには




- **▲ ▼** : ページを送る / 戻す
- **1 2 3 4 ...** : 選んだページに移動
- **目次** : もくじに戻る
- **自動送り** : 一定時間後、自動的にページを送る
- **停止** : 自動送り停止
- **図形** : 図形情報に切り換え

図形情報画面を操作するには



- **▲ ▼** : ページを送る / 戻す
- **1 2 3 4 ...** : 選んだページに移動
- **目次** : もくじに戻る
- **自動送り** : 一定時間後、自動的にページを送る
- **停止** : 自動送り停止
- **文字** : 文字情報に切り換え

緊急情報画面を操作するには



- **▲ ▼** : ページを送る / 戻す

お知らせ

- 走行中は、文字情報・図形情報の自動送りはできません。