

地図の操作

地図・案内図・拡大図を切り換える

1 現在地図画面表示中に、

案内切換 をタッチする

- 案内表示切換メニューが表示されます。



2 地図・案内図・拡大図を選ぶ

- ナビ設定画面が表示されます。



地図・案内図・拡大図の種類

レーンリスト :レーンリストに切り換わります。

拡大図 :交差点拡大図・立体交差点拡大図・ハイウェイ入口案内のいずれかに切り換わります。

ETC 拡大図 :ETC拡大図に切り換わります。

ハイウェイマップ :ハイウェイマップに切り換わります。

分岐図 :ハイウェイ分岐案内に切り換わります。

お知らせ

- 切り換えられる地図・案内図・拡大図は、走行中の道路やルートの状態によって異なります。
- 切り換えられる案内図・拡大図がひとつしかない場合、**案内切換** をタッチすると地図・案内図・拡大図が切り換わります。
- 各地図・案内図・拡大図については、P.56 ~ P.59 をご覧ください。

通常の地図表示に戻すには

案内表示切換メニューから、

地図 をタッチする

- 通常の地図表示に戻ります。



地図上のタッチキーを消去する 700V 700

タッチキーを消去すると、地図画面の見える範囲が広がります。

←OFF をタッチする


- 地図上のタッチキーが消去されます。



タッチキーを再度表示させるには

ON▶ をタッチする

- 再度タッチキーが表示されます。



ワイドマップ表示に切り換える 500V 500

▼OFF をタッチする

- ワイドマップ表示に切り換わります。



操作バー

もとの表示に戻すには

▲ON をタッチする

- ワイドマップ表示が解除され、タッチキーが再表示されます。



AV MENU 現在地

操作バーと同様の操作ができます。