





内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量	番号	品名	数量
ナビゲーションユニット関係			コード/ケーブル関係		
①	 ナビゲーションユニット	1	⑪	 電源コード	1
②	 座付きねじ (M5 × 6 mm)	6	⑫	 車速信号中継コード (桃色:1.5 m)	1
③	 皿ねじ (M5 × 6 mm)	8	⑬	 車両 AVインターフェースコード	1
④	 スパサー/両面テープ	各4	⑭	 iPod 中継ケーブル (2 m)	1
⑤	 地図 SDHCメモリーカード (ナビゲーションユニットのモニター底面に挿入済)	1	⑮	 iPod 用接続ケーブル (1 m)	1
GPSアンテナ関係			TVアンテナ関係		
⑥	 GPS アンテナ (コード6 m)	1	⑰	 TVアンテナ A	MW200 2 MW100 1
⑦	 防水ゴム	1	⑱	 TVアンテナ B	2
⑧	 金属シート (車内取付用)	1	⑲	 TVアンテナ B	2
⑨	 保護シート (車外取付用)	1	⑳	 TVアンテナ B	2
⑩	 コードクランパー	5	㉑	 コードクランパー	12 3
			㉒	 クリーナー	2 1

- 寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

主な添付品

取扱説明書 (本書)	1		
取付説明書	1	MW200	
仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ	1	B-CASカード	1

もくじ

はじめに (P. 2)	
主な特長	2
内容物の確認	4
安全上のご注意	6
使用上のご留意	12
各部のなまえとはたらき	16
準備する (確認・設定)	18
SDメモリーカードについて	28
B-CASカードについて	30
メニュー画面の操作	32
ナビゲーション (P. 36)	
地図の紹介	38
地図の見かた	42
地図の操作	47
行き先までのルートを作るには	60
行き先を探す	62
ルートを探索する	74
探索結果画面から設定・確認する	78
ルートを確認する	86
ルート探索について	88
ルート案内中に	91
ルート音声案内について	94
もう一度ルートを探索する (再探索)	96
地点を登録する (登録ポイント)	98
迂回したいエリアを登録する (迂回メモリー)	102
Googleマップ™を利用する	104
VICS情報を見る	108
FM文字多重放送を見る	112
JAF・道路交通情報センターなどの電話帳を見る	114
オーディオ (P. 116)	
オーディオの基本操作	118
地上デジタルTVを見る	120
ワンセグを見る	134
緊急警報放送を受信したら	138
ディスクを再生する	139
iPodを再生する	150
ディーガなどで録画したワンセグ動画を再生する	154
ラジオを聞く	156
交通情報を聞く	158
アスペクトを切り換える	159
音質・音場を調整する	160

必要なとき (P.163)	
別売品と組み合わせで使う	164
利用に応じた設定に変える	166
文字入力のしかた	174
お手入れ	176
故障かな (P. 177)	
故障かな!?	178
その他の情報 (P.193)	
再生できるディスクについて	194
ディスクの取り扱い	196
データ作成時の留意点	198
iPodについて	201
デジタル放送の対応	201
言語コード表	202
VICSについてのお問い合わせ	203
ナビゲーションシステムとは	206
地図データベースについて	208
ジャンル一覧表	214
さくいん (50音順)	216
さくいん (メニュー一覧)	220
仕様	222
商標について	224
保証とアフターサービス	225

はじめに

ナビゲーション

オーディオ

必要なとき

故障かな!?

その他の情報