

## 自転車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、JR東京駅周辺の地図が表示されます。



見通しの良い道路をしばらく走行し、GPS衛星からの信号を受信すると…

- 地図の見かた (→ P. 42)

自転車位置付近の地図が表示されます。(現在地画面)



- GPSマーク (GPS) の点灯を確認してください。

### お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が連続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(下記)

## GPS情報を確認する

### 1 ツートップメニューから「情報」を選ぶ



### 2 GPSを選ぶ



### 3 GPS情報を確認する



- 緯度：現在位置の緯度を表示
- 経度：現在位置の経度を表示
- 日付：現在の日付を表示
- 時間：現在時刻を表示
- ：受信状態を表示 (点灯の数が多いほど受信状態が良好)

## 取り付けを確認する

### 1 情報メニューから、「車両信号/拡張ユニット」を選ぶ



### 2 取り付けを確認する



- 情報メニュー → P. 33

### お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
  - 渋滞・停車を頻繁に繰り返す
  - 右左折が多い
  - GPS信号を受信しにくい
- 車種によっては、速度をあげると自転車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか？
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか？
ビーコンユニット	別売のVIC'Sビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか？
iPod	市販のiPodを接続している場合、ON表示になっていますか？
スピード	自転車の速度が表示されます。
ACC電圧	約12V(11V~16V)ですか？
車速パルス	走行後、数字が変化していますか？ ●リセットすると「0」になります。
学習レベル	走行後、数字が変化していますか？ ●レベルは「4」が最大です。 ●リセットすると「0」になります。
ジャイロ角度補正	走行後、「補正完」になっていますか？ ●リセットすると「未補正」になります。