


経路地に設定する

行き先メニューから検索する

1 地点を検索し、地図を表示させる




- 検索のしかた → P. 62 ~ P. 73
- 行き先・経路地合わせて5地点まで設定できます。

2 追加目的地を選ぶ




3 追加する区間の設定を選ぶ




- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。
- 入口/出口ICや通過道路の前後に設定した場合

1 はいを選ぶ



2 探索開始を選ぶ



- 通過道路 (P. 82) または入口/出口IC (P. 84) が解除されます。
- **いいえ** を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

4 探索結果画面から案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

地図から直接探す

1 地図をスクロールさせる



2 目的地セットを選ぶ



3 追加目的地を選ぶ



- カーソルの地点を次の経路地に設定し、ルート探索を開始します。


4 探索結果画面から案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

デパートなどの提携駐車場を検索する

1 地点を検索し、地図を表示させる




- 検索のしかた → P. 62 ~ P. 73

2 提携Pを選ぶ



- 駐車場のリストが表示されます。

3 選んだ駐車場の地図を選ぶ



- リストを選ぶと、駐車場の情報を表示。

4 行き先・経路地に設定する



- 行き先 → P. 74
- 経路地 → 上記

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑の**P**で表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報 (P. 24) の設定に基づいています。
- 提携駐車場がない場合は、**提携P**は表示されません。