


● ◀▶ でページを切り換える。

システム設定画面
(→ P. 130)



ホームチャンネルを選ぶと、ホームモードのチャンネル設定画面が表示されます。



ホームモードで使用する チャンネルを 設定する (ホームスキャン)

準備

ホームモードに切り換えてください。
(P. 126)

放送局リストを
上書きして
チャンネルを
記憶する
(初期スキャン)

- 1 初期スキャン
を選ぶ**
- 2 ▶▶ で
お住まいの
地域を選び、
決定を選ぶ**
- 3 放送局一覧の
内容を確認し、
決定を選ぶ**

- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前の放送局リストが上書きされます。
- 設定したチャンネルを修正するには→下記

放送局リストに
チャンネルを
追加する
(再スキャン)


- 1 再スキャン
を選ぶ**
- 2 放送局一覧の内容を確認し、
決定を選ぶ**

- 現在設定されているチャンネルのほかに新たに受信できたチャンネルが検索され、放送局リストに追加されます。
- 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- 設定したチャンネルを修正するには→下記

設定した
チャンネルを
修正する

- 1 マニュアル
を選ぶ**
- 2 チャンネルを修正し、
決定を選ぶ**

- ① ▲▼ でチャンネル番号を選ぶ。
- ② ▶▶ で放送局を選ぶ。



- ③ **決定** で選んだ項目に決定する。

デジタル TVの 個人情報を消去 する

- 1 システム設定画面から
個人情報消去を選ぶ**
- 2 はいを選ぶ**

- 本機に登録されている、デジタル TVに関する個人情報（データ放送などで入力した個人情報など）が、すべて消去されます。
- デジタル TVが、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 個人情報消去が完了するまでは、車のエンジンを切らないでください。