

iPodを再生する



iPodを接続する

- 接続中は、iPod本体では操作できません。



iPod (市販)



iPod用接続ケーブル(付属)



取りはずすときは



左右のボタンを押しながら取りはずしてください。

iPodに切り換えるには

→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



選曲をタッチすると、選曲画面が表示されます。

- タブ (選曲のしかた) : 画面が切り替わります。
- タブの並びを変更できます。(P. 152)



- タッチした位置にリストを送ります。
- リストをスクロールします。

お知らせ

- 接続可能な iPod および iPod 再生時の制限について → P. 201
- 本機は iPhone 3G にも対応しています。
- 本機と接続中、iPod は充電されます。
- iPod / iPhone の動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。

お願い

- iPod 中継ケーブルに iPod 以外の機器を接続しないでください。
- 接続には、必ず本機に付属の iPod 用接続ケーブルを使用してください。
- 本機と接続するときは、iPod のリモコンやヘッドホンなど、iPod のアクセサリを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオが iPod のときに、iPod の取り付け・取りはずしをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。また、iPod の取り付け・取りはずしをするときにコードを引っばらないでください。
- 運転中に iPod が動かないようにホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPod を車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACC を OFF にしたあとは、必ず iPod をはずしてください。iPod の電源が切れず、iPod の電池を消耗することがあります。

iPodの基本操作

一時停止する	を選ぶ	<ul style="list-style-type: none"> ● 再生が一時停止されます。 ● もう一度 を選ぶと、再生を開始します。
早送り／早戻し	を押し続ける	<ul style="list-style-type: none"> ● 押している間、早送り／早戻しされます。 ● 離すと、通常の再生に戻ります。
頭出し	を押す	
	曲	
	リスト	<ul style="list-style-type: none"> ● 頭出しされるリストの内容は、選曲のしかたによって異なります。
リストから選曲する	再生中のリストから	<ol style="list-style-type: none"> 1 再生中リスト を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 再生中のリスト内の曲の一覧が表示されます。 2 リストから、曲を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ曲の再生を開始します。
	リストを選んで選曲する	<ol style="list-style-type: none"> 1 選曲 を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 選曲リストが表示されます。 2 タブを選び、リストを選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 選んだリスト内の曲の一覧が表示されます。 ● リストの右側にある をタッチすると、選んだリストの先頭の曲から再生を開始します。 3 リストから、曲を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ曲の再生を開始します。
		<ul style="list-style-type: none"> ● タブ (選曲のしかた) <ul style="list-style-type: none"> ● プレイリスト ● アーティスト ● アルバム ● 曲 ● ジャンル ● 作曲者 ● ポッドキャスト
		<p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リストの並び順は、iPod の仕様に基づきます。