

# 交通情報を聞く

交通情報に切り換えるには  
→ P. 118「オーディオの種類を選ぶ」



## 交通情報 を聞く

オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。

- お買い上げ時は、1620kHzに設定されています。

### お知らせ

- オーディオが交通情報のときは、FM文字多重放送を受信できません。
- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

## 交通情報の 放送局を 変更する


### 1 AMラジオに 切り換えて、 記憶させたい 放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた→ P. 156

### 2 交通情報を、 ピーと音がするまで タッチする。 (約 1 秒以上)



または



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

# アスペクトを切り換える

## 準備

- DVD/デジタルTV (MW200) / ワンセグ (MW100) 再生の画面で、状態表示画面を表示させてください。
- SDワンセグ画面の場合は、各種設定画面を表示させてください。




## アスペクトを 切り換える

### 1 状態表示画面で アスペクト切替を 選ぶ

### 2 アスペクトを選ぶ

#### ノーマル

4:3 (横:縦) の画面。  
左右が黒くなります。



ワイド (お買い上げ時の設定)  
映像が 16:9 になるように  
横方向に伸ばした画面。



#### フル

映像が画面全体になるように  
横方向に伸ばした画面。どの  
位置も伸ばす比率は同じです。



#### ズーム (DVD・VTRのみ)

ノーマル画面の比率のまま、  
左右に合わせて伸ばした画面。  
上下が少しカットされます。



- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがあります。
- ワイドでない通常 (4:3) の映像をフル・ズーム・ワイドなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。