

各種設定

1 設定メニューから
各種設定を選ぶ

2 各種項目を設定
する (下記)

3 完了を選ぶ

● 設定メニュー→ P. 33

● 変更内容を本機に反映し、設定を完了します。

VICS渋滞／規制音声 自動発声 (P. 95)	ルート上の前方約 10 kmの交通状況 (渋滞や交通規制など)を音声案内する／しないを設定する。		● する ルート前方の交通状況が音声案内されます。 ● しない 渋滞規制音声案内されません。	
自動音声案内 (P. 94)	ルート音声案内する／しないを設定する。		● する ルート音声案内されます。 ● しない ルート音声案内されません。	
他モード時の案内	オーディオの画面を表示中に、ナビゲーションの音声案内をする／しないを設定する。		● する ナビゲーションの音声案内が、オーディオの画面を表示中も出力されます。 ● しない ナビゲーションの音声案内は、オーディオの画面を表示中は出力されません。	
踏切案内 (P. 44、94)	踏切にさしかかったとき、案内する／しないを設定する。		● する 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。 ● しない 踏切案内されません。	
合流案内 (P. 44、94)	高速道路・有料道路の合流にさしかかったとき、案内する／しないを設定する。		● する 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。 ● しない 合流案内されません。	
カーブ案内 (P. 44、95)	急なカーブにさしかかったとき、案内する／しないを設定する。		● する 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。 ● しない カーブ案内されません。	
ハートフル音声 (P. 92)	ハートフル音声を出力する／しないを設定する。		● する 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。 ● しない ハートフル音声は出力されません。	
居眠り防止案内 (P. 92)	居眠り防止案内する／しないを設定する。		● する 定期的に居眠り防止案内されます。 ● しない 居眠り防止案内されません。	
料金案内 (P. 95)	料金案内する／しないを設定する。		● する 料金案内されます。 ● しない 料金案内されません。	
到着予想時刻	到着予想時刻を算出するための平均車速を設定する。	変更する を選ぶ	< > で 平均車速を 設定する ● 一般道：5 km/h～ 30 km/h ～ 60 km/h ● 有料道：5 km/h～ 60 km/h ～ 80 km/h ● 高速道：5 km/h～ 80 km/h ～ 120 km/h	完了 を選ぶ
交差点拡大図自動表示 (P. 40)	交差点拡大図、立体交差点拡大図、ハイウェイ入口案内を表示する／しないを設定する。		● する 交差点拡大図表示されます。 ● しない 交差点拡大図表示されません。	
レーンリスト自動表示 (P. 39)	レーンリストを表示する／しないを設定する。		● する レーンリストが表示されます。 ● しない レーンリストは表示されません。	
ハイウェイ分岐図 自動表示 (P. 41)	ハイウェイ分岐図を表示する／しないを設定する。		● する ハイウェイ分岐図が表示されます。 ● しない ハイウェイ分岐図は表示されません。	
ETC拡大図表示 (P. 41)	ETC拡大図を表示する／しないを設定する。		● する ETC拡大図が表示されます。 ● しない ETC拡大図は表示されません。	
車両情報設定 (P. 24)	車両の情報 (車種・長さ・幅・高さ)を設定する。	変更する を選ぶ	● 設定のしかた→ P. 24	
目的地履歴の消去 (P. 64)	目的地履歴を消去する。	消去する を選ぶ	履歴を選んで消去する リストから、履歴を選ぶ すべての履歴を消去する 全消去 を選ぶ	はい を選ぶ はい を選ぶ