

# 故障かな!?

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

## iPod再生

症状	原因と処置	ページ
iPodを本機から取りはずしてもiPodに「Strada」が表示される。	● iPodをリセットしてください。	—
iPodを本機に接続するとき一瞬音声が出力される。	● 故障ではありません。	—

## SDワンセグ再生

症状	原因と処置	ページ
録画した番組が正常に再生されない。	● 本機で再生できるビデオファイルになっていない。 → 本機で再生可能なビデオファイルに対応した機器を使って録画してください。	200
	● 録画時に電波状況が悪くなると、画面が乱れた状態で録画されます。また、電波状況が悪くて受信できない部分があった場合、この部分は再生されません。	—
録画した番組表のタイトルと違う番組が再生される。	● 録画機器の取扱説明書をご覧ください。	—
再生中に映像が静止する。	● 本機では、録画中に一時停止した部分が静止画のように再生されます。 録画時は、なるべく一時停止しないでください。 → 一時停止を解除した時間に再生位置を指定するか、録画時に一時停止した時間が経過するまでそのままお待ちください。	154

## こんなメッセージが出たときは

メッセージ	原因と処置
あ アンテナの接続に不具合があります 接続をもう一度確認してください	● TVアンテナの接続に不具合がある。 → <b>TVアンテナの接続を確認し、いったん、チャンネルを変えてください。</b> (チャンネルを変えないと、アンテナ電源にショートが発生したときに検出できず、アンテナの電源が切れないため、故障の原因になります。)
異常検知で DISC 停止中です 異常検知で CD 停止中です	● 何らかのメカエラー／動作エラーが発生した。 → <b>DISC-EJECT</b> をタッチしても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、または ACC 電源を入れなおしてください。 ※ <b>それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。</b>
映像を表示できません	● 異常のある SDワンセグ動画を再生した。 → <b>ファイルをご確認ください。</b>
か 現在ご使用になれません 走行すると使用できるようになります	● 本機を車に取り付けたあと、一度も車を走行させずに起動パスワードを設定しようとした。 → 一度車を走らせて、停車させてから、起動パスワードを設定してください。
高温のため DISC 停止中です	● ナビゲーションユニットの内部温度が異常に高い。 → 車内温度が適温になるまで待つて、電源を入れてください。 <b>ヒーター吹き出し口の近くなど、高熱になるところには取り付けしないでください。</b>
高温のためデジタルテレビチューナーが動作できません	● チューナーが高温になっている。 → 車内温度が下がるまで待つて、電源を入れてください。
このデータは再生できません	● 再生できない形式の SDワンセグ動画を再生した。 → <b>ファイルをご確認ください。</b>

故障かな!?

故障かな!?