

準備する(確認・設定)


車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。

1 ツートップメニュー(P.28)から**設定**を選ぶ


2 **各種設定**を選ぶ

3 車両情報設定の**変更する**を選ぶ



リストをスクロール

4 車両情報(下記)を設定し、**完了**を選ぶ



設定する項目	設定
車種	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽: 軽自動車 ● 小型: 小型車両 [お買い上げ時の設定] ● 普通: 普通車両 ● 大型: 大型車両 ● 特定: 特定車両 ● 大特: 大型特定車両
長さ/幅/高さ	<p>< > で設定する [お買い上げ時の設定: --- (未設定)]</p>
モーターアンテナ	<p>モーターアンテナ車 を選ぶごとに、オン/オフが切り換わります。</p> <p>■ モーターアンテナ車の場合 オンに設定してください。(インジケーター点灯) ● オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。</p> <p>■ モーターアンテナ車以外の場合 オフに設定してください。(インジケーター消灯)</p>

お知らせ

- ルートが設定された状態では、車両情報を設定できません。ルートを消去(P.53)してから設定を行ってください。

自宅を登録する

初めて登録するとき

1 ツートップメニュー(P.28)から**自宅**を選ぶ

- 行き先メニュー(P.29)から**自宅**を選んだ場合は、登録できません。

2 **はい**を選ぶ

3 音声ガイドをする/しないを選ぶ

- **はい**: 音声ガイドする
・音声ガイドに従って、自宅登録できます。
- **いいえ**: 音声ガイドしない

4 自宅の場所を検索する

- **現在地周辺から登録**:
現在地周辺の地図を表示する
- **住所から登録**:
「住所で探す」(P.54 手順2~4)と同じ方法で、自宅の場所を検索する

5 **セット**を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。

お知らせ

- すでに自宅が登録されている場合は、次のいずれかの方法で変更してください。
 - ・現在の自宅を解除(P.81)してから再度上記手順で登録する
 - ・登録ポイント修正画面から自宅に設定する(P.81)


自転車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。


1 ツートップメニュー(P.28)から**設定**を選ぶ

2 **各種設定**を選ぶ


3 ナビ補正の**補正する**を選ぶ



4 **現在地修正**を選ぶ



5 位置を調整し、**セット**を選ぶ



6 ↓ ↓ で自転車マークを進行方向に合わせ、**セット**を選ぶ

