

# 地図の見かた

## 現在地画面

現在地を押すと、現在地画面が表示されます。

**レーン看板表示**  
交差点の車線情報を表示。

**道路名称・交差点名称表示**  
走行中の道路名称や、次に通過する交差点名称を表示。



**自車マーク**  
自車位置と進行方向を表示。  
●デザインを変更するには  
→P.148

**地点登録 地点登録**  
現在地をポイントとして登録する。  
(P.78)

**踏切案内表示**  
踏切にさしかかると表示。

**合流案内表示**  
高速道路の合流地点にさしかかると表示。

**カーブ案内表示**  
急なカーブにさしかかると表示。  
●カーブの形状や走行速度によっては、表示されない場合があります。


●マークが表示されている付近にさしかかると、音声でも案内されます。  
(P.74～75)

●案内する/しないの設定  
→P.149

## 地図モード画面

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。

**地図スクロール地名表示**  
カーソルの中心付近の地名や道路名称を表示。(縮尺:50m～3km)  
●表示する/しないの設定→P.148



●地図の中心にカーソルを表示。

●自車位置からカーソルまでの距離を表示。

**目的地セット 目的地セット**  
カーソルの位置を行き先(目的地)または経由地に設定する。(P.60～61)

**地点登録 地点登録**  
カーソルの位置をポイントとして登録する。(P.78)

## ルート案内中の画面


**通過道路マーク**  
通過道路(P.66)に設定した場所を、①と表示。  
●通過道路を2つ設定した場合、2つ目の通過道路は、②と表示されます。

**案内ポイントマーク**  
車線案内、交差点名称、拡大図などが表示される地点にマークを表示。  
●(赤): 拡大図が表示される地点  
●(黄): 踏切・合流のある地点  
●(灰): 信号機がない交差点\*1  
●(黒): 信号機がある交差点\*1  
\*1 交差点名称またはレーン看板が表示される交差点のみ。

**目的地方向直線**  
現在地から次の経由地・目的地の方向を直線で表示。  
●表示する/しないの設定→P.148

**案内レーン看板表示**  
交差点の通るべき車線を青色で表示。

**案内ルート**  
目的地までの案内ルートを表示。



**到着予想 到着予想時刻表示**  
17:43

**残距離表示**  
1.5 km

目的地または経由地に到着する予想時刻と道なりの距離を表示。  
●ルートからはずれた場合は、目的地までの直線距離と方向を示す矢印が表示されます。  
●経由地(P.61)を設定している場合、目的地・各経由地の中から表示させる地点を選べます。(P.73)

**再探索 再探索**  
再探索メニューを表示する。(P.76)

**目的地・経由地マーク**  
目的地(P.60)に設定した場所を、③と表示。  
●経由地(P.61)を設定した場合は、④①～④⑤と表示されます。  
例: 経由地を2つ設定した場合  
④①: 最初の経由地  
④②: 2つ目の経由地  
④③: 目的地

**案内切換 案内表示切換**  
案内表示切換メニューを表示する。(P.46)