

# 行き先を探す

## 登録ポイントから探す

### 準備

- 地点を登録してください。(P.78)

### 1 行き先メニュー(P.29)から登録ポイントを選ぶ

### 2 リストから登録ポイントを選ぶ

- **マーク順**: マーク(P.80)順で表示
- **登録順**: 登録日付順で表示

地図が表示されます。(P.60)

## 住所で探す

### 1 行き先メニュー(P.29)から住所を選ぶ

### 2 都道府県/東京23区/政令指定都市 ▶市区町村▶町名▶丁目を選ぶ

- 市区町村を選んだあと、大字・小字を選ぶ場合があります。
- 住所が部分的にしかわからないときは、**○○主要部**を選ぶと、その地域の地図を表示します。

### 3 番地指定を選ぶ

### 4 番地・号を入力し、完了を選ぶ

- 番地・号は、「-」で区切ってください。
- **修正**: 1文字削除

地図が表示されます。(P.60)

## 番地・号に該当する住所がない場合

その地域の主要部の地図が表示されます。

### 1 周辺住所を選ぶ

### 2 リストから住所を選ぶ

地図が表示されます。(P.60)

## 電話番号で探す

### 1 行き先メニュー(P.29)から電話番号を選ぶ

### 2 電話番号を市外局番から入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- 該当する施設が複数ある場合は、リストから選んでください。
- 市内局番までしかわからない場合は、市内局番までを入力して**完了**を選ぶ。(下記「該当する電話番号がない場合」へ)

### 3 (個人宅の電話番号を検索したときのみ)名字を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます。(P.60)

## 該当する電話番号がない場合

### 1 住所一覧を選ぶ

### 2 リストから住所を選ぶ

- 住所検索→左記 手順2~4

地図が表示されます。(P.60)

## 目的地・経由地の履歴から探す

### 1 行き先メニュー(P.29)から履歴を選ぶ

- 以前目的地・経由地に設定した場所のリストが新しい順に20件まで表示されます。

### 2 リストから履歴を選ぶ

- **前回出発地**: 前回ルート案内したときに、出発地だった場所の地図を表示

地図が表示されます。(P.60)

### お知らせ

- 履歴は20件まで自動的に保存され、20件を超えると古いものから自動的に消去されます。
- 手で履歴を消去するには→P.149
- GPS信号で現在時刻の情報を受信していないときに検索された施設の履歴は、月日が1月1日と表示されます。

## 施設の名称で探す

### 1 行き先メニュー(P.29)から名称を選ぶ

### 2 名称を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

### 3 リストから施設を選ぶ

- **名称修正**: 入力した名称を修正

### 施設を絞り込む

下記の方法で、施設を絞り込むことができます。

### 現在地周辺の施設に絞り込むには

- **▲周辺**を選ぶ

### 住所で絞り込むには

#### 1 エリア変更▶県別で探すを選ぶ

#### 2 都道府県/東京23区/政令指定都市▶市区町村を選ぶ

- **全エリア**: 住所絞り込みを解除

### 地方で絞り込むには

#### 1 エリア変更▶地域で探すを選ぶ

#### 2 絞り込む地方を選ぶ

- **全エリア**: 地方絞り込みを解除

### ジャンルで絞り込むには

#### 1 ジャンル変更を選ぶ

#### 2 絞り込むジャンルを選ぶ

- **全ジャンル**: ジャンル絞り込みを解除

地図が表示されます。(P.60)