

ルートを探索する

行き先に設定する

行き先に設定する
(ルートが設定されていない場合)


1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.54～59

2 目的地セットを選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- **情報**: 施設情報画面を表示



- ・名称/住所/電話番号が表示されます。
- ・**目的地セット**: 施設を行き先に設定して、ルート探索を開始

3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

設定されているルートを消去し、
行き先を新たに設定する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.54～59

2 新規目的地を選ぶ



- カーソルの地点を行き先に設定し、ルート探索を開始します。
- **情報**: 施設情報画面を表示



- ・名称/住所/電話番号が表示されます。
- ・**新規目的地**: 施設を行き先に設定して、ルート探索を開始(現在のルートは消去されます)
- ・**追加目的地**: 施設を経由地に設定(P.61)

3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

経由地に設定する

行き先メニューから検索する


1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.54～59
- 行き先・経由地を合わせて5地点まで設定できます。

2 追加目的地を選ぶ



3 追加する区間の、設定を選ぶ



- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

4 (通過道路、入口/出口ICが設定されている場合のみ)

通過道路、入口/出口ICを解除する

1 はいを選ぶ

- 通過道路(P.66)、入口/出口IC(P.68)が解除されます。
- **いいえ**を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

2 探索開始を選ぶ

5 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

地図から直接探す

1 地図をスクロールさせ、目的地セットを選ぶ



2 追加目的地を選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。

3 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。