


地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを修正する

1 登録ポイント画面(P.78)から登録ポイントの**修正**を選ぶ




2 登録ポイントを選ぶ




- **マーク順**: マーク(右記)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え

3 登録ポイントの情報を修正する(右記)



4 完了を選ぶ



マークを変更する

- 1 **マーク**を選ぶ
- 2 マークのリストを選ぶ
(**マーク1** / **マーク2** / **音声付き**)
- 3 **マーク**を選ぶ

音声付き **を選んだ場合**

- **音確認**: 音声の確認
- **方向付きメモリー**: 特定の方向から近づいたときのみ、音を出力
・方向を指定して、**セット**を選んでください。

お知らせ

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

名称を入力する

- 1 **名称**を選ぶ
- 2 名称を入力する
 - 全角12文字(半角24文字)まで
 - 文字入力のしかた→P.164
- 3 **完了**を選ぶ

場所を変更する

- 1 **位置**を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 **セット**を選ぶ


自宅に設定する

- 1 **自宅に設定**を選ぶ
 - 2 (すでに自宅が登録されている場合)
はいを選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。
- ### 自宅を解除する
- 1 自宅の登録ポイント修正画面から**自宅解除**を選ぶ
 - 2 **はい**を選ぶ
 - 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

する / **しない**を選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示される
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されない



電話番号を入力する

- 1 **電話番号**を選ぶ
- 2 電話番号を入力する
(携帯電話・PHSの番号も可)
 - この番号は、電話番号検索の対象となります。
- 3 **完了**を選ぶ