

交通情報を聞く

交通情報に切り換えるには
→P.92「オーディオの種類を選ぶ」

交通情報画面



オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定：1620 kHz]

お知らせ

- オーディオが交通情報のときは、FM文字多重放送を受信できません。
- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

交通情報の放送局を変更する

- 1 オーディオメニュー(P.28)から**AM**を選ぶ
- 2 記憶させたい放送局を選ぶ
●放送局の選びかた→P.108
- 3 **交通情報** を、2秒以上タッチする



または



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

アスペクトを切り換える

デジタルTV (mw250) ワンセグ (mw150)
DVD VTR 再生中の場合

- 1 **AUDIO**を押す
●状態表示画面が表示されます。
- 2 (ワンセグ (mw150) のみ)
放送局リストを選ぶ
●放送局リストが表示されます。
- 3 **アスペクト切換** を選び
設定する (下記)



SDビデオ 再生中の場合

- 1 状態表示画面(P.135)から
設定を選ぶ
- 2 **変更する**を選び、設定する(下記)



設定


ノーマル
4:3(横:縦)の画面
(左右が黒くなる)



ワイド[お買い上げ時の設定]
映像が16:9になるように横方向に伸ばした画面



フル
映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面
(どの位置も伸ばす比率は同じ)



ズーム(DVD・VTRのみ)
ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面
(上下が少しカットされる)



- 営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。
- ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ワイドで画面いっぱい拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。