

## 電話帳を見る

### JAF

- 1 情報メニュー(P.29)から  
電話帳を選ぶ



- 2 電話帳画面から JAF を選ぶ



- 3 都道府県を選ぶ



- 4 施設を選ぶ



- 電話番号が表示されます。

### 道路交通情報センター


- 1 電話帳画面(左記)から  
道路交通情報センターを選ぶ



- 2 都道府県を選ぶ



- 3 施設を選ぶ



- 電話番号が表示されます。

#### お知らせ

- 局番の間の「-」は表示されません。

### 登録ポイント

- 1 電話帳画面(P.144)から  
登録ポイントを選ぶ



- 2 登録ポイントを選ぶ



- 電話番号が表示されます。

#### お知らせ


- 9桁以上の電話番号の情報が登録ポイントのみ選択できます。
- 局番の間の「-」は表示されません。

### 経由地・目的地

- 1 電話帳画面(P.144)から  
目的地を選ぶ



- 2 (経由地がある場合のみ)  
経由地・目的地を選ぶ



- 電話番号が表示されます。

#### お知らせ

- 電話番号の情報が登録ポイントのみ選択できます。
- 局番の間の「-」は表示されません。