

別売品と組み合わせて使う

車載用カメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

リヤビューカメラ

例: CY-RC51KD

準備

- カメラ設定をしてください。(P.150)
 - ・カメラスケール表示を調整
 - ・カメラ割込みを「する」に設定

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面(P.150)を表示させ、画質を調整してください。(P.21)

マルチカメラ

例: CY-MCRS71KD

準備

- カメラ設定をしてください。(P.150)
 - ・カメラスケール表示を「非表示」に設定
 - ・カメラ割込みを「する」に設定

リヤを確認する

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- リヤの映像が表示されます。



サイドを確認する

マルチカメラに付属の切り換えスイッチを押す

- サイドの映像が表示されます。



お知らせ

- マルチカメラに付属の切り換えスイッチを押すごとに、カメラの映像が切り換わります。
- 切り換えスイッチでカメラの映像を表示させて車を移動させた場合は、現在地画面に切り換えたとき、自転車位置がずれて表示される場合があります。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面(P.150)を表示させ、画質を調整してください。(P.21)
- 画質を調整したあとは「カメラスケール表示」を「非表示」に設定してください。(P.150)

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

2台目のモニターと組み合わせる

2台目のモニターに、本機のオーディオの映像を表示できます。


準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。


デジタルTV(ww250)、DVD、VTRに切り換える

- 2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- ワンセグ(ww150)、SDビデオは、2台目のモニターには出力できません。
- デジタルTV(ww250)、DVD、VTRの画面を表示中に「現在地」を押すと、2台目のモニターにオーディオを出力したまま、現在地画面に切り換えることができます。

[本機]



[2台目のモニター]



お知らせ

- 走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる

準備

- 車載用ビデオ/ビデオカメラを本機に接続してください。

オーディオメニュー(P.28)から

VTRを選ぶ

- 車載用ビデオ/ビデオカメラなどの映像が表示されます。

ダウンロードキーの出力

インターネットで本機のバージョンアップデータや年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.25)

1 情報メニュー(P.29)から拡張ユニットを選ぶ

2 ダウンロードキー出力を選ぶ



3 はいを選ぶ



- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update_info_*****.dat」が出力され、再起動します。
(「*****」部は、ナビゲーションによって異なります。)

お知らせ

- 年度更新地図データは、当社サイトにてダウンロード販売する予定です。(2011年12月頃 配信予定)