

利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

各種設定画面を表示する

1 設定メニュー(P.29)から、**各種設定**を選ぶ

2 設定したい項目を選び、設定する(下記)

3 **完了**を選ぶ

設定する項目	設定	
都市高マップ自動表示 (P.35)	「 す 」: 都市高マップが自動的に表示される。 「 しない 」: 都市高マップは表示されない。	
3D交差点拡大図 (P.36)	「 す 」: 3Dで表示される。 「 しない 」: 2Dで表示される。	
2D  時フロントワイド ノースアップ時、フロントワイド (上部が広くあいている地図)で 表示する/しないを設定	「 す 」: ノースアップ時、フロントワイド表示される。 「 しない 」: ノースアップ時、フロントワイド表示されない。	
2D  時フロントワイド ヘディングアップ時、フロントワイド で表示する/しないを設定	「 す 」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「 しない 」: ヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
右画面の地図で表示	「 す 」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示される。 「 しない 」: 右画面がヘディングアップ時、フロントワイドで表示されない。	
地図カスタマイズ	昼の地図色	「ノーマル」「フレッシュ」「クール」「シック」「ウォーム」 を選ぶ
	夜の地図色	「ノーマル」「フレッシュ」「クール」「シック」「ウォーム」 を選ぶ
	ビジュアルシティマップ (P.34)	「 変更する 」 「 完了 」 を選ぶ 「 す 」: ビジュアルシティマップで表示される。 「 しない 」: ビジュアルシティマップで表示されない。
	ルート色	「青」「黄」「赤」「緑」を選ぶ
	自転車マーク 色・サイズの変更	「赤・小」「青・小」「黄・小」「緑・小」「赤・大」 を選ぶ
3D地図表示設定	「 変更する 」 「 完了 」 を選ぶ	変更のしかた→P.45
地図の文字幅	「大」: 文字幅を広げて表示される。 「中」: 通常の文字幅で表示される。	
ランドマーク走行中 呼出ジャンル(P.48) ワンタッチセレクトの変更	「 変更する 」 「 完了 」 を選ぶ	変更したいランドマーク ワンタッチセレクトに したいランドマークを 選ぶ
立体ランドマーク表示 (P.39)	「 す 」: 立体ランドマークが表示される。 「 しない 」: 立体ランドマークは表示されない。	
シーズンレジャーランドマーク表示 (P.39)	「 す 」: シーズンレジャーランドマークが表示される。 「 しない 」: シーズンレジャーランドマークは表示されない。	
地図スクロール時の地名表示 (P.40)	「 す 」: スクロール時、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が 表示される。 「 しない 」: スクロール時、地名は表示されない。	
事故多発地点マーク表示 (P.39)	「 す 」: 事故多発地点のマークが表示される。 「 しない 」: 事故多発地点のマークは表示されない。	
目的地方向直線表示(P.41)	「 す 」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示 される。 「 しない 」: 目的地方向直線は表示されない。	

設定する項目	設定		
季節規制メッセージ表示	「 す 」: 季節規制メッセージが案内される。 「 しない 」: 季節規制メッセージは案内されない。		
オートリルート(P.72)	「 す 」: ルートからはずれたとき、自動的に再探索する。 通常は「 す 」に設定してください。 「 しない 」: ルートからはずれても、自動的に再探索しない。		
スマートIC自動利用探索 (P.71)	「 す 」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索する。 「 しない 」: スマートICを通るルートを自動的に探索しない。		
VICS渋滞/ 規制音声自動発声(P.75)	「 す 」: ルート前方の交通状況が音声案内される。 「 しない 」: 渋滞規制音声案内されない。		
自動音声案内(P.74)	「 す 」: ルート音声案内される。 「 しない 」: ルート音声案内されない。		
他モード時の案内	「 す 」: ナビゲーションの音声案内が、オーディオの画面を表示中も 出力される。 「 しない 」: ナビゲーションの音声案内は、オーディオの画面を表示中は 出力されない。		
踏切案内(P.40、74)	「 す 」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内される。 「 しない 」: 踏切案内されない。		
合流案内(P.40、74)	「 す 」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内される。 「 しない 」: 合流案内されない。		
カーブ案内 (P.40、75)	「 す 」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内される。 「 しない 」: カーブ案内されない。		
ハートフル音声(P.73)	「 す 」: 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力される。 「 しない 」: ハートフル音声は出力されない。		
eco運転アドバイス(P.73)	「 す 」: 起動時にエコドライブをすすめる音声案内が出力される。 「 しない 」: eco運転アドバイスは出力されない。		
居眠り防止案内(P.73)	「 す 」: 定期的な居眠り防止案内される。 「 しない 」: 居眠り防止案内されない。		
料金案内(P.75)	「 す 」: 料金案内される。 「 しない 」: 料金案内されない。		
到着予想時刻 到着予想時刻を算出するた めの平均車速を設定	「 変更する 」 「 完了 」 を選ぶ	「 < 」 「 > 」で平均車速を設定する 「一般道」: 5 km/h ~ 30 km/h ~ 60 km/h 「有料道」: 5 km/h ~ 60 km/h ~ 80 km/h 「高速道」: 5 km/h ~ 80 km/h ~ 120 km/h	「 完了 」 を選ぶ
交差点拡大図自動表示 (P.36) 交差点拡大図、立体交差点 拡大図、ハイウェイ入口案内を する/しないを設定	「 す 」: 交差点拡大図表示される。 「 しない 」: 交差点拡大図表示されない。		
レーンリスト自動表示 (P.35)	「 す 」: レーンリストが表示される。 「 しない 」: レーンリストは表示されない。		
ハイウェイ分岐図自動表示 (P.37)	「 す 」: ハイウェイ分岐図が表示される。 「 しない 」: ハイウェイ分岐図は表示されない。		
ETC拡大図表示(P.37)	「 す 」: ETC拡大図が表示される。 「 しない 」: ETC拡大図は表示されない。		
車両情報設定 (P.18)	「 変更する 」 「 完了 」 を選ぶ	設定のしかた→P.18	
目的地履歴の消去 (P.55)	「 消去する 」 「 はい 」 「 いいえ 」 を選ぶ	履歴を選んで消去する リストから、履歴を選ぶ 「 はい 」 「 いいえ 」 を選ぶ	「 はい 」 「 いいえ 」 を選ぶ
		全ての履歴を消去する 「 全消去 」 「 はい 」 「 いいえ 」 を選ぶ	「 はい 」 「 いいえ 」 を選ぶ

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定