

はじめに (取扱説明書の構成)

この説明書と、別冊の「かんたんガイド」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



かんたんガイド

初めてお使いになるときや、
すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編

本機の取り付けかた
ナビゲーションの操作方法
テレビの見かた
別売品について
を説明しています。

読みたいところを探すときに、ご利用ください。

もくじ	4
さくいん (メニュー一覧から)	140
さくいん (50音順)	142

特長

ナビ、TV、VICSがオールインワン！
本格派機能搭載ののせかえ簡単DVDナビ

見やすい地図表示

「方面看板表示」「レーンガイド表示」を搭載し、
さらに便利になったドライビングバーチャル
シティマップ



かんたん操作

より見やすく、使いやすくなった
メニュー画面



DVDならではの大容量データベース

- 全国約1200都市の詳細地図
- 全国約3000万件の個人宅住所データ
- 全国約3000万件の個人宅電話番号データ
- 全国約1100万件の施設電話番号データ

取り付け、のせかえが簡単

手軽に取り付け・取りはずしができるので、
のせかえキット(別売)を使って別の車に載せ
替えたり、ACアダプター(別売)を使って室内
に持ち込んで使うことができます。

VICS3メディア対応

渋滞情報が見られるVICS FM多重チューナー
を内蔵しています。
別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニット
を接続すると、ビーコンによるVICS情報を受信
できます。

ダイバーシティアンテナ対応の TVチューナー内蔵

DVDビデオ / 音楽CDなどは、再生できません。

デモンストレーションを見ることができます

メニュー画面 **情報** から
DEMO を選ぶ



デモンストレーションを開始します。

デモンストレーションを終了するには

行き先 を押す