

使用上のお願い

液晶ディスプレイについて

高温または低温になると化学変化を起こし、故障の原因になります。
液晶ディスプレイ面を上にして車内に放置しないでください。
(使用温度範囲：-10 ~ 50)
低温になると、映像が出なくなったり・出るのが遅くなったりすることがあります。
また、映像の動きに違和感が出たり・画質が劣化したりすることがあります。
液晶ディスプレイに衝撃を与えたり、押しついたりしないでください。
液晶ディスプレイにはあまり触れないでください。
特殊加工されているので、触れると指紋が目立ちます。

結露について

寒いときヒーターをつける、または冷房がきいている車内から本機を車外へ持ち出した場合などで、急に温度が上がったとき、本機内部の光学系レンズや地図ディスクに露(水滴)を生じることがあります。このような現象を結露といいます。結露したままですと、レーザーによる読み取りができず、正常な動作をしない場合があります。

結露の状況にもよりますが、地図ディスクを取り出して乾いたところで約1時間ほど放置しておけば、結露が取り除かれ正常に動作します。地図ディスクに付いた露は、柔らかい布で拭いてください。

もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にご相談ください。

持ち運ぶときは

液晶ディスプレイ面を持たないでください。
ディスクを取り出してください。
テレビ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取りはずしてください。
落としたり、机のかどなど固いものにぶついたり、衝撃を与えないでください。

免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。

商品に添付の保証書は、当該商品を業務用の車両(バス・タクシー・商用車など)に使用した場合、適用対象にはなりません。

本機に入力した個人情報(登録ポイントの住所や電話番号など)は、本機を取りはずしてもメモリーに残っている場合があります。他人に譲渡または処分などされる際は、プライバシー保護のため個人情報の取り扱い、管理(消去等)は、必ずお客様の責任において行ってください。当社は一切の責任を負いません。

お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的などのノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。大切な情報は、万が一に備えて控え(メモなど)をとっておくことをお勧めします。

付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品

リモコン	単3形乾電池	リモコンホルダー	両面テープ
	 (R6PU)(2個)		
専用地図ディスク	GPSアンテナ	GPSアンテナ用台座	クリーニングクロス (液晶ディスプレイ用)
			
TV・FM多重用アンテナ	電源コード	取付ステー	コードクランパー
	 TV・FM多重用 延長コード	 補助クランパー(4個)	
スタンドベース	クッション材	タッピンねじ	添付品
		 (5個)	 (2個) (5個)
クリーナー	圧着式コネクター	取扱説明書(本書) かんたんガイド 保証書 お客様ご相談窓口 一覧表	
 (ダッシュボード用)	 (1個)		