


電話番号で探す

電話番号から行き先を探します。

- 1 メニュー画面 **行き先** から **電話番号** を選ぶ



- 2 電話番号を入力し、**リスト** を選ぶ




電話番号の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。10キーでも入力できます。

- 3 リストから電話番号を選ぶ




地図が表示されます。

手順3で個人宅の電話番号を選んだ場合は、「名字」を入力する（「なまえ」の入力は不要）



- 4 **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

10キーでも文字入力できます。（☞84ページ）

お知らせ

手順4でサブメニューを消すときは、**戻る** を押してください。
手順4で **経由地設定** を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。**ポイント登録** を選ぶと、ポイントとして登録します。電話番号の候補が0件の場合、市外局番+市内局番+****のリストが表示されます。

電話番号検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号まで正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部（市役所の場所など）の地図を表示し、画面中央に「付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。（☞138ページ）
複数の読み方ができる「名字」については、**実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。**
例：「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

登録ポイントで探す

登録ポイントリストから行き先を選べます。（☞74ページ）

- 1 メニュー画面 **行き先** から **登録ポイント** を選ぶ



- 2 リストから **登録ポイント** を選ぶ



地図が表示されます。


- 3 **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

ジョイスティックで選んで、押して決定

メニュー画面を表示



お知らせ

手順3でサブメニューを消すときは、**戻る** を押してください。
手順3で **経由地設定** を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。**情報表示** を選ぶと、情報を表示します。**消去** を選ぶと、ポイントを消去します。