

場所を登録する (登録ポイント編集)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、
現在地から自宅までの
ルートを簡単に作れます。


- ① メニュー画面 **設定** から
登録ポイント編集 を選ぶ



- ② **自宅を登録する** を
選ぶ




- ③ 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

- ④ 自宅を確認して、
決定 を押す



自宅の場所が登録されます。

お知らせ

登録した自宅は、 マークで表示されます。
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録しなおします。

自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大100地点: 自宅を含む)

- ① 自車マーク表示中に、
決定 を押す



サブメニューが表示されます。

- ② サブメニューから
ポイント登録 を選ぶ



現在地がポイント登録
されます。

- ① カーソルを登録したい場所に
合わせ、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- ② サブメニューから
ポイント登録 を選ぶ



+ の位置(地点)がポイント
登録されます。

お知らせ


登録したポイントは、 マークで表示されます。
メニュー画面 **設定** から
登録ポイント編集 **地点を登録する**
でも登録できます。
住所や施設名は、付近の別の名称
を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

- ① メニュー画面 **設定** から
登録ポイント編集 を選ぶ



- ② **地点を表示する** を選ぶ



登録ポイントリストが
表示されます。

- ③ 表示したい
登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が
表示されます。

