

さくいん (50音順)

あ行

- 明るさ/色の濃さ/色合いを調整する 106
- 明るさ調整 101
- アスペクト 106
- 案内中のルートを確認する (ルートスクロール) .. 70
- 案内モードを設定する 98
- 行き先設定 44 ~ 57
- 行き先を探す (主な方法で探す)
 - 自宅に帰る 44
 - ジャンルで探す 46
 - 住所で探す 46
 - 電話番号で探す 48
 - 登録ポイントで探す 48
- 行き先を探す (他の方法で探す)
 - 以前に検索した地図で探す (オートマップメモリ) 54
 - 緯度・経度で探す 56
 - 個人名で探す 50
 - 周辺の施設を探す 52
 - 都市高マップで探す 56
 - ハイウェイマップで探す 54
 - 名称・施設で探す 50
 - 郵便番号で探す 54
- 行き先(ルート)を取り消す 43
- 以前に検索した地図で探す(オートマップメモリ) .. 54
- 位置変更 81
- 一般道情報 93
- 一般道優先 58、62
- 一般道路での音声案内 72
- 緯度・経度で探す 56
- 迂回探索 68
- 英数字を入力する 84
- オートルート 68、98
- 主な方法で探す 44 ~ 49
- 音声分岐案内 72

か行

- 帰り道のルート探索を自動で行う (自動帰路探索) 98
- 帰り道を設定する 62
- 学習レベル 30
- 拡張ユニット画面 28
- カタカナを入力する 84
- 画面位置を調整する 100
- 画面色を昼/夜で切り替える 100
- 画面の明るさを調整する 100
- 画面の比率を変える (アスペクト) 106
- カラー選択 97
- 漢字を入力する 85
- 記号を入力する 84
- 規制情報 (VICS情報マーク) 87、91
- 距離優先 99
- 帰路設定 62
- 緊急メッセージ 91
- グラフィカルマップ 32
 - 表示する 96
- 経由地 60
 - 消去する 60
 - 設定する 60
 - 追加する 60
 - 変更する 60
- 経由地設定 47、60
- 検索結果表示OFF 53
- 広域検索 52
- 交差点拡大図 34
- 高速IC・SA・PA 61
- 高速道情報 93
- 高速道路マップを表示する 96
- 高速道優先 58、62
- 交通情報を利用してルート探索する (VICS経路探索) 102
- 個人名で探す 50

さ行

- 細街路探索 58、99
 - 設定する 98
- 再探索 70
- サウンド
 - 選ぶ 80
 - 鳴り始める距離を選ぶ 80
 - 方向を選ぶ 80
- サウンド距離 81
- サウンド種別 81
- サウンド方向 81
- サテライトマップ 32
 - 表示する 96
- サブメニュー 26
- 残距離表示 41、99
 - 設定する 98
- 時間優先 99
- 自転車位置変更 30
- 自転車の車種を設定する 102
- 自転車マーク 41
- システムに関する設定 (システム設定) 100、101
- 自宅探索 44
- 自宅に帰る 44
- 自宅を解除する 75
- 自宅を登録する 74
- 自動帰路探索 99
- 車種設定 103
- 車速パルス 30
- ジャンル一覧表 47
- ジャンルで探す 46
- 住所で探す 46
- 渋滞情報 (レベル3) 87、90
 - 表示する 102
- 周辺検索 52
- 周辺の施設を探す 52
- 縮尺切り替えの設定 96
- 受信状態によって放送局を自動的に切り替える (ネット選局) 88

- 出発地・目的地を変更する 60
- シミュレーションをする 66
- 詳細検索 52
- 情報表示 49、78
- 情報マーク (VICS) 90、91、103
 - 表示する 102
- 情報を編集する 78、80
- 所要時間 88
- スクロールする 36、66
- スクロールモード 97
- 図形情報 (レベル2) 86 ~ 88、103
 - 表示する 102
- スタンダードマップ 32、97
 - 表示する 96
- 全自動距離補正システム 30
- 全道路情報 93
- 全ルート 65
- 全ルート図 64
- 走行軌跡を表示する 100