

自転車位置を確認する

本機は、GPS衛星から信号を受信して、自転車位置を表示します。
見通しの良い場所で確認してください。

1 **現在地** を押して、
現在地画面を表示させる。



2 現在地画面でGPSマークが表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅するときは、GPS衛星からの受信状態を確認してください。
(☞「操作編：確認する」)



GPS (GPSマーク)

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。
(約30分間)

地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

自転車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した (GPS衛星からの信号を受信できなかった)
GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

より正確に表示させたい場合は
別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニット (CY-TBG100D) をご利用ください。

地図画面の見かた

方位マーク
画面はノースアップ(北が上の地図)の例。

縮尺表示
時計表示
GPSマーク
GPS衛星による自転車位置の測定を行っているときに表示。
チューナーマーク
FM多重チューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

VICSタイムスタンプ表示
VICSに関する情報を表示。

自転車マーク
自転車位置を表示。



現在地画面の例

使う前の準備

自転車位置を確認する

地図の見かたと操作

地図画面の見かた

自転車マークについて




走行中は、このマークで自転車位置が表示されます。




停車中は、このマークで自転車位置が表示されます。

GPS信号の受信状態が悪く、自転車位置を測位できないときは、GPSマークが消えて、自転車マークは動きません。


次のような場所では、GPS信号を受信できない場合があります。



トンネルの中



高層ビルなどの間



高架道路の下



樹木の間

地図を操作するには

地図を動かすには (スクロールする)



ジョイスティックを動かしたい方向に倒す



+の位置(カーソル)から自車までの直線距離を表示。(地図モード画面)

お知らせ

小刻みにスクロールします。

地図の縮尺を切り替えるには

より広い範囲を見る
詳しい地図を見る



地図の向きを切り替えるには


地図画面で(決定)を押してサブメニューを表示させ、



ヘディングアップを選ぶ



ノースアップを選ぶ




地図の傾きを切り替えるには (バーチャルビュー)

スタンダードマップ、グラフィカルマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。



地図の傾きを切り替える

(2D)



(3D)




2 : 地図が傾く(3D)

5 : 2Dと3Dが切り替わる

8 : もとに戻る(2D)

お知らせ


ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルを立体的に表示します。



地図を回転するには

4 : 地図が回転する(右回り)

6 : 地図が回転する(左回り)



地図の見かたと操作

地図を操作するには

メニュー画面の使いかた

行き先・経由地の設定や、本機のシステムの設定などは、メニュー画面を使って行います。



ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す

決定 を押す前の画面に戻ります。

メニュー 行き先 を押す

メニュー画面が表示されます。

ジョイスティックを倒して項目を選び、押し決定します。

行き先を探るとき

メニュー画面 **行き先** (主な方法で探す) が表示されます。

例) **ジャンル** を選ぶ

ジャンルから行き先を探せます。

他の方法で行き先を探るときは...

他の方法で探す を選び、決定 を押す。

メニュー画面 **行き先** (他の方法で探す) が表示されます。

例) **名称・施設** を選ぶ

施設名から行き先を探せます。

VICS情報を見たり取り付け状態を確認するとき

メニュー画面 **情報** が表示されます。

例) **VICS情報** を選ぶ

VICS情報を見ることができます。

詳細にルートを作ったり、地点を登録したり、使いかたに合わせて設定を変更するとき

メニュー画面 **設定** が表示されます。

例) **詳細ルート設定** を選ぶ

ルートを詳細に設定できます。

地図の
見かたと
操作


メニュー画面の
使いかた

サブメニューの使いかた

よく使う機能は、サブメニューを使って簡単に操作できるようになっています。



現在地または地図画面で




を押す

サブメニュー



サブメニューが表示されます。
(地図の状態によって異なります。)

ジョイスティックを倒して項目を選び、
押し決定します。



現在地画面
表示中は



- 自宅探索：現在地から自宅までのルートを探します。
- ポイント登録：現在地をポイントとして登録します。
- 周辺検索：現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- 別道路切替：隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置におおします。
- ヘディングアップ(ノースアップ)：地図の向きを変更します。

ルート案内中は



- 再探索：現在地から行き先までのルートをもう一度探索します。
- 自宅探索：現在地から自宅までのルートを探します。
- 迂回探索：迂回探索します。
- ポイント登録：現在地をポイントとして登録します。
- 周辺検索：現在地を中心に周辺の施設を検索します。
- 別道路切替：隣接した平行な道路で自車マークを正しい位置におおします。
- ヘディングアップ(ノースアップ)：地図の向きを変更します。
- 抜け道情報がある場合は、抜け道を優先的に通る迂回ルートを探します。

地図モード画面
表示中は



- 行き先設定：カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
- 経路地設定：カーソルの位置を経路地に設定してルートを探します。
- ポイント登録：カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索：カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。

地図の
見かたと
操作

サブメニューの
使いかた